Panasonic

Model No. Número de modelo TC-32LX44



Owner's Manual 32" Class 720p LCD HDTV (31.5 inches measured diagonally)

Manual de usuario

Televisión de alta definición de 720p y clase 32" de LCD (31,5 pulgadas medidas diagonalmente)

For more detailed instructions, refer to the Operating Instructions on the CD-ROM.

To view the Operating Instructions on the CD-ROM, you need a computer equipped with a CD-ROM drive, and Adobe® Reader® (Version 7.0 or later is recommended) installed on your computer. Depending on the operating system or settings on your computer, the Operating Instructions may not start automatically.

In this case, open the PDF file under the "MANUAL" folder manually to view the instructions.

Para obtener instrucciones más detalladas, consulte las instrucciones de manejo contenidas en el CD-ROM.

Para ver las instrucciones de manejo contenidas en el CD-ROM, se necesita un ordenador equipado con una unidad de CD-ROM, y que tenga instalado Adobe® Reader® (se recomienda la versión 7.0 o posterior).

Dependiendo del sistema operativo o de las configuraciones del ordenador, las instrucciones de manejo pueden no iniciarse automáticamente. En tal caso, abra manualmente el archivo PDF en la carpeta "MANUAL" para visualizar las instrucciones.

VIEſA

Contents

Please read before using the unit

- Safety Precautions......2
- Accessories/Optional Accessory......5
- Connections7
- Identifying Controls9
- First Time Setup.....10
- How to Use Menu Functions......13
- Frequently Asked Questions (FAQ)18
- Limited Warranty (for U.S.A. and Puerto Rico only)......20
 Customer Services Directory (for U.S.A. and Puerto Rico)21
- Limited Warranty (for Canada)......22

For assistance (U.S.A./Puerto Rico), please call: **1-877-95-VIERA (958-4372)** www.panasonic.com/help For assistance (Canada), please call: **1-866-330-0014** www.vieraconcierge.ca Para solicitar ayuda (EE.UU./Puerto Rico), llame al: **1-877-95-VIERA (958-4372)** www.panasonic.com/help

English

Thank you for purchasing this Panasonic product. Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference. The images shown in this manual are for illustrative purposes only.

Español

Gracias por su decisión de comprar este producto marca Panasonic. Lea estas instrucciones antes de utilizar su televisor y guárdelas para consultarlas en el futuro. Las imágenes mostradas en este manual tienen solamente fines ilustrativos.



Safety Precautions







The lightning flash with arrowhead within a triangle is intended to tell the user that parts inside the product are a risk of electric shock to persons. The exclamation point within a triangle is intended to tell the

user that important operating and

servicing instructions are in the

papers with the appliance.

WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover or back. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

Note to CATV System Installer

This reminder is provided to direct the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

Secure Ventilation

Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation, and to ensure reliable operation of the LCD TV and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. There should be at least 10 cm of space around the TV. The openings should never be blocked by placing the LCD TV on a bed, sofa, rug or other similar surface. This LCD TV should not be placed in a built-in installation such as a bookcase unless proper ventilation is provided.

Important Safety Instructions

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart / apparatus combination to avoid injury from tip-over.
 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



- 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Operate only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supplied to your home consult your television dealer or local power company.
- 16) Follow all warnings and instructions marked on the LCD TV.
- 17) Never push objects of any kind into this LCD TV through cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the LCD TV.
- 18) If an outside antenna is connected to the television equipment, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges. In the U.S. Section 810-21 of the National Electrical Code provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.



- 19) An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines, other electric light, power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
- 20) Unplug this LCD TV from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - a. When the power cord or plug is damaged or frayed.
 - If liquid has been spilled into the LCD TV.
 - c. If the LCD TV has been exposed to rain or water.
 - d. If the LCD TV does not operate normally by following the operating instructions.

Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the LCD TV to normal operation.

- e. If the LCD TV has been dropped or the cabinet has been damaged.
- f. When the LCD TV exhibits a distinct change in performance this indicates a need for service.
- 21) When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer that
- have the same characteristics as the original parts. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards. 22) WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN,
 - MOISTURE, DRIPPING OR SPLASHING. DO NOT PLACE LIQUID CONTAINERS (FLOWER VASES, CUPS, COSMETICS, ETC.) ABOVE THE SET (INCLUDING ON SHELVES ABOVE, ETC.).
- 23) WARNING: SMALL PARTS CAN PRESENT CHOKING HAZARD IF ACCIDENTALLY SWALLOWED. KEEP SMALL PARTS AWAY FROM YOUNG CHILDREN. DISCARD UNNEEDED SMALL PARTS AND OTHER OBJECTS, INCLUDING PACKAGING MATERIALS AND PLASTIC BAGS/SHEETS TO PREVENT THEM FROM BEING PLAYED WITH BY YOUNG CHILDREN, CREATING THE POTENTIAL RISK OF SUFFOCATION.
- 24) WARNING: To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times
- 25) **CAUTION:** The Power switch on this unit will not completely shut off all power from AC outlet. Since the power cord serves as the main disconnect device for the unit, you will need to unplug it from the AC outlet to shut down all power.

Therefore, make sure the unit has been installed so that the power cord can be easily unplugged from AC outlet in case of an accident. To avoid fire hazard, the power cord should also be unplugged from the AC outlet when left unused for a long period of time (for example, when on vacation).

- 26) CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS PLUG WITH A RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.
- 27) CAUTION: USE WITH OTHER STAND MAY RESULT IN INSTABILITY POSSIBLY CAUSING INJURY.
- 28) CAUTION: DANGER OF EXPLOSION IF BATTERY IS INCORRECTLY REPLACED. REPLACE ONLY WITH THE SAME OR EQUIVALENT TYPE.
- 29) CAUTION: This LCD TV is for use only with the following optional accessory. Use with any other type of optional accessories may cause instability which could result in the possibility of injury. (All of the following accessories are manufactured by Panasonic Corporation)
 - Wall-hanging bracket: TY-WK3L2RW
 - Always be sure to ask a qualified technician to carry out set-up.
 - NOTE: This equipment is designed to operate in North America and other countries where the broadcasting system and AC house current are exactly the same as in North America.



FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution:

To assure continued compliance, follow the attached installation instructions and use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices. Any changes or modifications not expressly approved by Panasonic Corp. of North America could void the user's authority to operate this device.

FCC Declaration of Conformity Model No. TC-32LX44

Responsible Party:	Panasonic Corporation of North America One Panasonic Way, Secaucus, NJ 07094
Contact Source:	Panasonic Consumer Electronics Company 1-877-95-VIERA (958-4372)
email:	consumerproducts@panasonic.com

CEA CHILD SAFETY NOTICES

WARNING

Flat panel displays are not always supported on the proper stands or installed according to the manufacturer's recommendations. Flat panel displays that are inappropriately situated on dressers, bookcases, shelves, desks, speakers, chests or carts may fall over and may cause personal injury or even death.

The consumer electronics industry (of which Panasonic is a member) is committed to making home entertainment enjoyable and safe. To prevent personal injury or death, be sure to follow the following safety guidelines:

TUNE INTO SAFETY:

- One size does NOT fit all. Follow the manufacturer's recommendations for the safe installation and use of your flat panel display.
- Carefully read and understand all enclosed instructions for proper use of this product.
- Don't allow children to climb on or play with furniture and television sets.
- Don't place flat panel displays on furniture that can easily be used as steps, such as a chest of drawers.
- Remember that children can become excited while watching a program, especially on "larger than life" flat panel displays. Care should be taken to install the display where it cannot be pushed, pulled over, or knocked down.
- Care should be taken to route all cords and cables connected to the flat panel display so that they cannot be pulled or grabbed by curious children.

WALL MOUNTING: IF YOU DECIDE TO WALL MOUNT YOUR FLAT PANEL DISPLAY, ALWAYS:

- Use a mount that has been recommended by the display manufacturer and/or listed by an independent laboratory (such as UL, CSA, ETL).
- Follow all instructions supplied by the display and wall mount manufacturers.
- If you have any doubts about your ability to safely install your flat panel display, contact your retailer about professional installation.
- Make sure the wall where you are mounting the display is appropriate. Some wall mounts are not designed to be mounted to walls with steel studs or old cinder block construction. If you are unsure, contact a professional installer.
- A minimum of two people are required for installation. Flat panel displays can be heavy.

Panasonic recommends that a qualified installer perform the wall-mount installation. See page 5.

The American Academy of Pediatrics discourages television viewing for children younger than two years of age.



Accessories/Optional Accessory

Accessories



Optional Accessory

Wall-hanging bracket TY-WK3L2RW



The angle of wall-hanging bracket can be adjusted in "zero tilting (vertical)", "5-degree tilting", "10-degree tilting", "15-degree tilting" and "20-degree tilting" for this TV.

WARNING

Customer assumes liability if mounting the unit themselves or if a Panasonic bracket is not used. Any damage resulting from not having a professional installer mount your unit will void your warranty.

- Always be sure to ask a qualified technician to perform any necessary set-up. Incorrect fitting may cause equipment to fall, resulting in injury and product damage.
- Do not mount the unit directly below ceiling lights (such as spotlights, floodlights or halogen lights) which typically give off high heat. Doing so may warp or damage plastic cabinet parts.
- Take care when fixing wall brackets to the wall. Always ensure that there are no electrical cables or pipes in the wall before hanging bracket.
- When using an angled-type wall hanging bracket, please ensure that there is sufficient space for the connecting cables so that they do not press against the wall when the TV is tilted forward.
- For safety reasons, remove units no longer being used from their wall-mounted locations.

Please contact your nearest Panasonic dealer to purchase the recommended wall-hanging bracket. For additional details, please refer to the wall-hanging bracket installation manual.



Attaching the pedestal to TV

Assembling the pedestal

- Fix securely with assembly screws (A). (Total 4 screws)
- Tighten screws firmly.





■Set-up

 Fix securely with assembly screws (B). (Total 4 screws)
 Tighten screws firmly.



WARNING

Do not disassemble or modify the pedestal.

Hook

• Otherwise the TV may fall over and become damaged, and personal injury may result.

Caution

Do not use any pedestal other than that provided with this TV.

Otherwise the TV may fall over and become damaged, and personal injury may result.

Do not use the pedestal if it becomes warped or physically damaged.

 If you use the pedestal when it is physically damaged, personal injury may result. Contact your nearest Panasonic Dealer immediately.

During set-up, make sure that all screws are securely tightened.

 If sufficient care is not taken to ensure screws are properly tightened during assembly, the pedestal will not be strong enough to support the TV, and it might fall over and become damaged, and personal injury may result.



- Incorrect installation may cause battery leakage and corrosion, resulting in damage to the remote control.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different battery types (such
- as alkaline and manganese batteries).Do not use rechargeable (Ni-Cd)
- Note the correct polarity (+ or -).

Close

Do not burn or break batteries.

batteries.

Connections



Insert firmly.

Firmly tighten by hand.

green/ yellow

Insert firmly.

AV cable connection



Conversion adapter (if necessary)

Identifying Controls

TV controls/indicators

Front of the TV





Remote control sensor within about 23 feet (7 meters) in front of the TV set

Note

- The TV consumes a small amount of electric energy even when turned off.
- Do not place any objects between the TV remote control sensor and remote control.



First Time Setup

The first time setup screen is displayed only when the TV is turned on for the first time after the power cord is inserted into a wall outlet and when "Auto power on" (p. 17) is set to "No".



- The settings up to that point are saved.
 You can start "First time setup". (p. 17)
- Language, ANT/Cable setup, Input labels, Clock can also be changed from the Settings Menu. (p. 17)



Press to go back to the previous screen RETURN

Note

 About broadcasting systems

Analog (NTSC): Conventional broadcasting Digital (ATSC): New programming that allows you to view more channels featuring high-quality video and sound





Label the inputs for easy identification (Label inputs)

To name each input, follow the instructions on screen. When done, select NEXT and press OK to go to the next step.





Follow the instructions on screen to complete the following operations.

To edit the labels to match your connected devices.

- Label: [BLANK] Blu-ray/CABLE/SATELLITE/DVD/DVD REC/DVR/GAME/HOME THTR/RECEIVER/COMPUTER/MEDIA CTR/MEDIA EXT/VCR/CAMERA/ MONITOR/AUX/OTHER/Not used
- Select "Not used" for any back-panel input that has no device connected to it. Afterward, the input will be skipped when pressing INPUT, for your convenience.
- The input labels can be changed at any time from the TV's setup menu

Adjust the Clock (Set clock)

When done, select NEXT and press OK to go to the next step.







Follow the instructions on screen to complete the following operations.

Complete First time setup

Congratulations! You are done.



The First time setup can be repeated at any time.

or

Press MENU and select SETUP; then "First time setup".

To watch TV via a Cable box, Satellite receiver, or any other source (DVD, DVR, gaming device, etc.), press the INPUT button and select the appropriate input.



EXIT

X

a menu screen

Press to go back to the previous screen

How to Use Menu Functions

Various menus allow you to make settings for the picture, sound, and other functions so that you can enjoy watching TV best suited for you.



• "Reset to default" will be grayed out if no changes are made in the following menus: "Picture", "PC adjustments", "Audio" and "Closed caption".

Picture se	ttings Ad	just the image o	r picture quality						
Settings	Items	Item Description							
Reset to defaults		Resets all picture adj	ustments to factory default settings except for "Advanced picture".						
Picture mode	Vivid	Provides enhanced p	picture contrast and sharpness for viewing in a well-lit room.						
	Standard	Recommended for normal viewing conditions with subdued room lighting.							
	Cinema	For watching movies	in a darkened room. It provides a soft, film-like picture.						
	Custom (Photo)	Customizes each iter Photo is displayed in	m according to your taste. JPEG menu.						
Back light		Adjusts the luminar	nce of the back light.						
Contrast, Brightness, Color, Tint, Sharpness		Adjusts the color, b • Display range	rightness, etc. for each picture mode to suit your taste Contrast/Brightness/Color/Sharpness : 0 - 100 Tint : -50 - +50						
Color temp.	Cool/Normal/Warm	Selects a choice of C	Cool (blue), Normal, or Warm (red) color.						
Color mgmt.	Off/On	On: Enhances green	and blue color reproduction, especially outdoor scenes.						
A.I. picture	Off/On	Controls dark areas v	without affecting the black level or brightness in the overall picture.						
C.A.T.S.	Off/On	Automatically adjusts	the screen brightness according to the ambient lighting condition.						
Video NR	Off/On	Reduces noise, com	monly called snow. Leave it off when receiving a strong signal.						
Some menus are (e.g. "Zoom adjus")	grayed out dependir tments" will be graye	ng on the input signa ed out if the aspect is	al or condition. s not set to Zoom.)						
Aspect adjustments	Screen format	FULL/H-FILL/ JUST/4:3/ZOOM	Changes the format (aspect ratio). Lets you choose the aspect depending on the format of received signal.						
	H size	Size 1/Size 2	Adjusts the horizontal display range to reduce noise of both side edges of an image. Size 2: Adjusts the image size according to the aspect mode to reduce noise.						
	Zoom adjustments	Adjusts vertical align	ment and size when aspect setting is "ZOOM".						
PC adjustments	Reset to defaults	Resets PC adjustme	nts.						
	Sync	H & V	The H and V sync signals are input from the HD/VD connector.						
		On green	Uses a synchronized signal on the Video G signal, which is input from the G connector.						
	Dot clock	Alleviates the problem	if a picture appears to be vertically-striped, flickers partially or is blurred.						
	H-position	Adjusts the horizonta	al position.						
	V-position	Adjusts the vertical p							
	Clock phase	Alleviates the problem First adjust the Dot C so that a clear picture It may not be poss	m if the whole picture appears to flicker or is blurred. Clock to get the best possible picture, then adjust the clock Phase e appears. sible to display a clear picture due to poor input signals.						
	Input resolution	Switches to wide dis VGA (640×480 pix WXGA (1,280×768 Options change de	play. kels), WVGA (852×480 pixels), XGA (1,024×768 pixels), 8 pixels) epending on signals						
	H-frequency V-frequency	Displays the H (Horiz Display range Horizontal:15 - 110 k Vertical: 48 - 120 h	zontal)/V (Vertical) frequencies. Hz Hz						

Settings	Items	Item Description							
HDMI settings	HDMI/DVI RGB range (HDMI 1-2)	Auto/ Standard (16-235)/ Nonstandard	Prevents the blown out highlights and blocked up shadows when a wide-range signal is received. Selects between standard RGB range (16-235 bits) or non-compliance (0-255 bits). Auto: Switches the RGB range (Standard (16-235)/Nonstandard depending on the HDMI signal information.						
	Contents type (HDMI 1-2)	Off/Auto/Photo/ Graphics	Sets content type to each HDMI input. Auto: Switches content type automatically depending on the HDMI signal information. Photo: Best setting for JPEG viewing. Graphics: Best setting for On-Screen display of connected equipment.						
• Some menus are	grayed out dependi	ng on the input sign	al or condition.						
(e.g. "3:2 pulldow	n" will be grayed out	if the input signal is	high definition or you are viewing photos, etc.)						
Advanced	3D Y/C filter	Off/On	Minimizes noise and cross-color in the picture.						
picture	Color matrix	SD/HD	Selects image resolution of component-connected devices. SD: Standard Definition HD: High Definition Only used with 480p video signal.						
	Block NR	Off/On	Reduces noise of specific digital signals of DVD, Cable box, etc.						
	Mosquito NR	Off/On	Reduces HDTV flicker noise in the contoured sections of an image.						
	Black level	Dark/Light	Selects Dark or Light. Valid only for external input signals.						
	3:2 pulldown	Off/On/Auto	Adjusts the picture recorded in 24 fps for optimum quality.						
Audio setti	ngs Adjust A	udio quality							
Settings	Items	Item Description							
Reset to defaults		Resets Bass, Trebl	e, and Balance adjustments to factory default settings.						
Bass		Increases or decre	ases the bass response.						
Treble		Increases or decre	ases the treble response.						
Balance		Emphasizes the lef	t / right speaker volume.						
Advanced audio	A.I. sound	Off/On	Equalizes overall volume levels across all channels and external inputs.						
	Surround	Off/On	Enhances audio L/R response when listening to stereo.						
	Volume leveler		Minimizes volume disparity after switching to external inputs.						
	TV speakers	Off/On	Switches to "Off" when using external speakers.						

		Off: "A.I sound", "Surround" and "Volume leveler" do not work if "Off" is selected.
HDMI 1-2 in	Digital/ Comp./Video	The default setting is "Digital" for the HDMI connection. (Digital input signal) Select audio input terminal when DVI cable is connected. (Analog audio input signal)

Timer settings The TV can automatically turn On/Off at the designated date and time.

If the Timer settings are grayed out, first set the clock (see p. 17) and make sure "Auto power on" is set to "No" (see p. 17)

Settings	Items	Item Description								
Sleep (Off timer)	Sleep (minutes)	Off/15/30/60/90	Select how long for the TV to automatically turn off.							
Timer 1-5	Timer set	Enables or disables	this timer. (Off/On)							
(On/Off timer)	Inputs	Sets the input to sel	ect when the TV turns on.							
	Channel Sets the channel to select when the TV turns on.									
	Day	Sets the day when the TV turns on. [SUN/MON/TUE/WED/THU/FRI/SAT(displays the nearest future date) MON-FRI/SAT-SUN/DAILY/Every SUN/Every MON/Every TUE/Every WED/Every THU/Every FRI/ Every SAT]								
	On time	the TV turns on. The TV will turn off after 90 minutes or as								
	Off time	Sets the time when	the TV turns off within 24 hours.							

Lock Locks specified channels or shows to prevent children from watching objectionable content.

You will be asked to enter your password each time you display the Lock menu. Set "Custom" in "Mode" to specify "Channel", "Game" and "Program" settings.

Settings	Items	Item Description					
Mode	Off	Unlocks all the Lock settings of "Channel", "Game" and "Program".					
	All	Locks all the inputs regardless of the Lock settings of "Channel", "Game" and "Program".					
	Custom	Locks specified inputs of "Channel", "Game" and "Program".					
Channel (These channels will be blocked regardless of the	Mode	Set channel lock status. (Off/All/Custom) All: Locks all channels Off: Unlocks all channels Custom: Locks specified channels. Set "Channel 1" - "Channel 7"					
program rating.)	Channel 1-7 Select a channel to lock. (Select up to 7 (1-7) channels to block.)						
Game	On/Off	Locks Channel 3, Channel 4, and external inputs.					
Program (To set a rating	Mode	Set program lock status. (Off/On) "V-chip" technology enables restricted shows to lock according to TV ratings. On: Set each rating level (MPAA, US.TV, C.E.L.R., C.F.L.R.)					
level)	MPAA	Select U.S. movie ratings to lock.					
	U.S.TV	U.S. TV program ratings.					
	C.E.L.R.	Canadian English ratings.					
	C.F.L.R. Canadian French ratings.						
Change password		Change the password. Input the new 4-digit password twice.					

• This television is designed to support the "Downloadable U.S. Region Rating System" when available. (Available only in U.S.A.)

- The Off rating is independent of other ratings.
- When placing a lock on a specific-age-based-rating level, the Off rating and any other more restrictive ratings will also be blocked.

Consed caption Display closed caption

The television includes a built-in decoder that is capable of providing a text display of the audio. The program being viewed must be transmitting the Closed caption (CC) information.

Settings	Items	Item Description
Reset to defaults		Resets all Closed caption settings to factory default settings.
Mode	On/Off/ CC on mute	On: To display Closed captions. CC on mute: To display Closed captions when the audio is muted. (When not using, select "Off").
Analog	CC1-4/T1-4	Choose the Closed caption service of Analog broadcasting. CC1-4: Information related to pictures (Appears at the bottom of the screen) T1-4: Textual information (Appears over the entire screen)
Digital	Primary/Second./ Service 3/4/5/6	The Digital Closed caption menu lets you configure the way you choose to view the digital captioning.
Digital setting	Size	Text size
(Set display	Font	Text font
in digital program)	Style	Text style (Raised, Depressed, etc.)
in algital program,	Foreground	Color of text
	Fore. opacity	Opacity of text
	Background	Color of text box
	Back. opacity	Opacity of text box
	Outline	Outline color of text (Identify the setting options on the screen.)

• The settings in "Analog" or "Digital" depend on the broadcaster.

🖌 Setup	Other f	unction settings					
Settings	Items	Item Description					
Channel surf mode	All/Favorite/ Digital only/ Analog only	Sets the mode to select Favorite: Only channels	t the channel with the Channel up/down button. s registered as FAVORITE.				
Language	English/ Español/ Français	Selects the screen mer	nu language.				
Clock		Adjusts the clock. (p. 1	2)				
ANT/Cable setup	For more details or	n this menu, refer to the	e Owner's Manual on the CD-ROM				
Input labels (Display labels of connected devices)	Selects the termina Devices connected input selection. Terminals: HDMI 1- Label: [BLANK] E RECEIVER/COM Not used	II and label of the exter to external input termi 2/Comp./Video/PC 3Iu-ray/CABLE/SATELI IPUTER/MEDIA CTR/I	rnal equipment. inals can be labeled for easier identification during the LITE/DVD/DVD REC/DVR/GAME/HOME THTR/ MEDIA EXT/VCR/CAMERA/MONITOR/AUX/OTHER/				
	You can also enter	er the label name direct	tly.				
VIERA Link settings	For more details or	n this menu, refer to the	e Owner's Manual on the CD-ROM				
ECO/energy saving	Power save (Standard/ Saving)	Reduces screen brigh viewing in a dark roor	ntness to lower power consumption. Eye-friendly for n.				
	No signal for 10 minutes (Stay on/ Power TV off)	To conserve energy, th OPERATION continue • Not in use when "Aut • "No signal for 10 min when the TV is turner signal for 10 minutes" • The on-screen displa minutes prior to the s	e TV automatically turns off when NO SIGNAL and NO for more than 10 minutes. o power on" is set to "Yes", or "On/Off Timer" is set. utes was activated" will be displayed for about 10 seconds d on for the first time after the power was turned off by "No ". y will flash 3, 2 and 1 to indicate the last three (3) remaining hut-off.				
	No activity for 3 hours (Stay on/ Power TV off)	 To conserve energy, the TV automatically turns off when no operation of reside panel key continues for more than 3 hours. Not in use when "Auto power on" is set to "Yes", or "On/Off Timer" is set, "PC input" is selected. "No activity for 3 hours was activated" will be displayed for about 10 second the TV is turned on for the first time after the power was turned off by "No for 3 hours". The on-screen display will flash 3, 2 and 1 to indicate the last three (3) reminutes prior to the shut-off. 					
Keyboard type		Select keyboard type. (U.S./Canadian Fren America)/Spanish (S	ch/Canadian Multilingual Standard/Spanish (Latin Spain))				
Advanced setup	Auto power on (No/Yes)	Turns TV On automatic TV AC cord must be plug	cally when the cable box or connected device is turned On. gged into this device. TV turns on every time the power is restored.				
	lmage viewer auto play	Slideshow/ S Photos/Videos/ S Music Set later/Off	Sets the media contents or playback type to play back SD ards automatically. Set later: "Image viewer settings" menu will be displayed repeatedly.				
First time setup		Restarts the first time	setup from "Language" setting. (p. 10)				
About		Displays TV version a	and software license.				
Reset to defaults		Performing Reset will settings.	clear all settings made with Setup, such as channel				

Frequently Asked Questions (FAQ)

If there is a problem with your TV, please refer to the table below to determine the symptoms, then carry out the suggested check. If this does not solve the problem, visit the Panasonic web site for further assistance. (see cover)





Limited Warranty (for U.S.A. and Puerto Rico only)

PANASONIC CONSUMER ELECTRONICS COMPANY, DIVISION OF: PANASONIC CORPORATION OF NORTH AMERICA One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094

Panasonic LCD Televisions Limited Warranty

Limited Warranty Coverage

If your product does not work properly because of a defect in materials or workmanship, Panasonic Consumer Electronics Company (referred to as "the warrantor") will, for the length of the period indicated on the chart below, which starts with the date of original purchase ("warranty period"), at its option either (a) repair your product with new or refurbished parts, (b) replace it with a new or a refurbished equivalent value product, or (c) refund your purchase price. The decision to repair, replace or refund will be made by the warrantor.

LCD TV CATEGORIES	PARTS	LABOR	SERVICE
Up to 42" (diagonal)			Carry-In
46" (diagonal) and larger	I (ONE) FEAR	T (ONE) FEAR	On-Site

During the "Labor" warranty period there will be no charge for labor. During the "Parts" warranty period, there will be no charge for parts.

You must carry-in your product or arrange for on-site service during the Limited warranty period. If non-rechargeable batteries are included, they are not warranted. This warranty only applies to products purchased and serviced in the United States or Puerto Rico. This warranty is extended only to the original purchaser of a new product which was not sold "as is". A purchase receipt or other proof of the original purchase date is required for warranty service.

On-Site or Carry-in Service

For On-Site or Carry-In Service in the United States and Puerto Rico call 1-877-95-VIERA (1-877-958-4372)

On-site service where applicable requires clear, complete and easy access to the product by the authorized servicer and does not include removal or re-installation of an installed product. It is possible that certain on-site repairs will not be completed on-site, but will require that the product or parts of the product, at the servicer's discretion be removed for shop diagnosis and/or repair and then returned.

Limited Warranty Limits And Exclusions

This warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials or workmanship, and DOES NOT COVER normal wear and tear or cosmetic damage, nor does it cover markings or retained images on the LCD panel resulting from viewing fixed images (including, among other things, non-expanded standard 4:3 pictures on wide screen TV's, or onscreen data in a stationary and fixed location). The warranty ALSO DOES NOT COVER damages which occurred in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, bug infestation, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustments, misadjustment of consumer controls, improper maintenance, power line surge, lightning damage, modification, or commercial use (such as in a hotel, office, restaurant, or other business), rental use of the product, service by anyone other than a Factory Service Center or other Authorized Servicer, or damage that is attributable to acts of God.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES EXCEPT AS LISTED UNDER "LIMITED WARRANTY COVERAGE". THE WARRANTOR IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. (As examples, this excludes damages for lost time, cost of having someone remove or re-install an installed unit if applicable, or travel to and from the servicer. The items listed are not exclusive, but are for illustration only.) ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE PERIOD OF THE LIMITED WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have others rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or Service Center. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the warrantor's Consumer Affairs Department at the addresses listed for the warrantor.

PARTS AND SERVICE (INCLUDING COST OF AN ON-SITE SERVICE CALL, WHERE APPLICABLE) WHICH ARE NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY ARE YOUR RESPONSIBILITY.

Customer Services Directory (for U.S.A. and Puerto Rico)

Customer Services Directory (United States and Puerto Rico)

Obtain Product Information and Operating Assistance; locate your nearest Dealer or Service Center; purchase Parts and Accessories; or make Customer Service and Literature requests by visiting our Web Site at:

http://www.panasonic.com/help

or, contact us via the web at:

http://www.panasonic.com/contactinfo

You may also contact us directly at: 1-877-95-VIERA (958-4372)

Monday-Friday 9 am-9 pm; Saturday-Sunday 10 am-7 pm, EST.

■ For hearing or speech impaired TTY users, TTY: 1-877-833-8855

Accessory Purchases (United States and Puerto Rico)

Purchase Parts, Accessories and Instruction Books on line for all Panasonic Products by visiting our Web Site at:

http://www.pstc.panasonic.com

or, send your request by E-mail to: **npcparts@us.panasonic.com** You may also contact us directly at: 1-800-332-5368 (Phone) 1-800-237-9080 (Fax Only) (Monday - Friday 9 am to 9 pm, EST.) Panasonic Service and Technology Company 20421 84th Avenue South, Kent, WA 98032 (We Accept Visa, MasterCard, Discover Card, American Express, and Personal Checks)

■ For hearing or speech impaired TTY users, TTY: 1-866-605-1277

Limited Warranty (for Canada)

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

PANASONIC PRODUCT – LIMITED WARRANTY

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship under normal use and for a period as stated below from the date of original purchase agrees to, at its option either (a) repair your product with new or refurbished parts, (b) replace it with a new or a refurbished equivalent value product, or (c) refund your purchase price. The decision to repair, replace or refund will be made by Panasonic Canada Inc.

Viera TV (42" & over)	In-home service	One (1) year, parts (including panel) and labour.
Viera TV (under 42")	Carry-in service	One (1) year, parts (including panel) and labour.

In-home Service will be carried out only to locations accessible by roads and within 50 km of an authorized Panasonic service facility.

In-home service requires clear, complete and easy access to the product by the Authorized Servicer and does not include removal or re-installation of an installed product. If removal is required to service the product, it will be at the discretion of the Servicer and in no event will Panasonic Canada Inc. or the Servicer be liable for any special, indirect or consequential damages.

This warranty is given only to the original purchaser, or the person for whom it was purchased as a gift, of a Panasonic brand product mentioned above sold by an authorized Panasonic dealer in Canada and purchased and used in Canada, which product was not sold "as is", and which product was delivered to you in new condition in the original packaging.

IN ORDER TO BE ELIGIBLE TO RECEIVE WARRANTY SERVICE HEREUNDER, A PURCHASE RECEIPT OR OTHER PROOF OF DATE OF ORIGINAL PURCHASE, SHOWING <u>AMOUNT PAID AND PLACE OF PURCHASE</u> IS REQUIRED

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

This warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials or workmanship, and DOES NOT COVER normal wear and tear or cosmetic damage. The warranty ALSO DOES NOT COVER damages which occurred in shipment, or failures which are caused by products not supplied by Panasonic Canada Inc., or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustments, misadjustment of consumer controls, improper maintenance, power line surge, lightning damage, modification, introduction of sand, humidity or liquids, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a Authorized Servicer, or damage that is attributable to acts of God. Dry cell batteries are also excluded from coverage under this warranty.

THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. (As examples, this warranty excludes damages for lost time, travel to and from the Authorized Servicer, loss of or damage to media or images, data or other memory or recorded content. This list of items is not exhaustive, but for illustration only.)

In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion of implied warranties, so the above limitations and exclusions may not be applicable. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary depending on your province or territory.

WARRANTY SERVICE

For product operation and information assistance, please contact: Our Customer Care Center: 1-800 #: 1-866-330

1-800 #: 1-866-330-0014 Email link: "Contact us \rightarrow email" on <u>www.vieraconcierge.ca</u>

For product repairs, please contact Viera Customer Care Agent using the above contact info.

IF YOU SHIP THE PRODUCT TO A SERVICENTER

Carefully pack and send prepaid, adequately insured and preferably in the original carton. Include details of the defect claimed, and proof of date of original purchase.

—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	-
_																								_							_
_		_				_			_	_		_												_							_
_																								_							_
_	_	_				_			_	_		_	_		_		_		_				_		_	_			_		_
_	_	—	—			_	—		—	—		—		_						—											-
-	—										—				_				_									—			-
-	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	-
_	—	—	—	—	—	_	—	—	—	—		—		—	_	—			_	—	—		—								_
_	_														_			_													_
_	_							_							_	_			_					_						_	_
-	_		_			_	_	_			_			_	_		_		_	_		_	_	_	_		_			_	-
_					_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			_	_		_			_			_	_	_	_	_	_
-		_			_	_	_			_		_										_	_	_				_			_
-												_			_	_			_	_								_			
_																															

USA only: This product has a fluorescent lamp that contains mercury. Disposal may be regulated in your community due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please visit Panasonic website: http://www.panasonic.com/environmental or call 1-888-769-0149.

Sólo Estados Unidos: Este producto tiene una lámpara fluorescente que contiene mercurio. Debido a consideraciones ambientales, puede que deshacerse de este material esté regulado en su comunidad. Para información sobre la disposición o reciclaje, por favor visite la página web de Panasonic: http://www.panasonic.com/environmental ó llame al 1-888-769-0149.

Customer's Record

The model number and serial number of this product can be found on its back cover. You should note this serial number in the space provided below and retain this book, plus your purchase receipt, as a permanent record of your purchase to aid in identification in the event of theft or loss, and for Warranty Service purposes.

Model Number

Serial Number

Anotación del cliente

El modelo y el número de serie de este producto se encuentran en su panel posterior. Deberá anotarlos en el espacio provisto a continuación y guardar este manual, más el recibo de su compra, como prueba permanente de su adquisición, para que le sirva de ayuda al identificarlo en el caso de que le sea sustraído o lo pierda, y también para disponer de los servicios que le ofrece la garantía.

Modelo

Número de serie

Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Panasonic Corporation of North America One Panasonic Way, Secaucus New Jersey 07094 U.S.A.

© 2011 Panasonic Corporation of North America. All Rights Reserved. © 2011 Panasonic Corporation of North America. Todos los Derechos Reservados. Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive Mississauga, Ontario L4W 2T3 CANADA



Número de modelo TC-32LX44

VIEſA

Índice

Asegúrese de leer

•	Precauciones para su seguridad	2
•	Accesorios/Accesorio opcional	5
•	Conexiones	7
•	Identificación de los controles	9
•	Ajuste Inicial10)
•	Cómo utilizar las funciones de los menús 13	3
٠	Preguntas frecuentes18	3

Precauciones para su seguridad







ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, no retire la cubierta ni el panel posterior. En el interior no hay piezas que deba reparar el usuario. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de que hay piezas en el interior del producto que si las tocan las personas éstas pueden recibir una descarga eléctrica. El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de la existencia de instrucciones de utilización y servicio importantes en el material impreso que acompaña al aparato.

El rayo con punta de flecha dentro de un

Nota para el instalador del sistema CATV

Este recordatorio se ofrece para que el instalador del sistema CATV preste atención al Artículo 820-40 de la NEC, el cual proporciona directrices para realizar una conexión a tierra apropiada y, en particular, especifica que la tierra del cable debe estar conectada al sistema de tierra del edificio, tan cerca del punto de entrada del cable como sea práctico.

Ventilación segura

Las ranuras y aberturas en el gabinete en la parte posterior o inferior se han colocado para ventilar y asegurar una operación confiable de la TV LCD y para protegerla de un sobre-calentamiento. Estas aberturas no deberán ser bloqueadas o cubiertas. Deben haber al menos 10 cm de espacio alrededor del TV. Deberá existir un espacio de por lo menos 10 cm entre estas aberturas. Las aberturas nunca deberán ser bloqueadas al poner la TV LCD sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Esta TV LCD no deberá ser colocada en una instalación pre-fabricada tal como un librero a menos que tenga una ventilación apropiada.

Medidas de seguridad importantes

- 1) Leer las instrucciones.
- 2) Guardar las instrucciones.
- 3) Atender todas las advertencias.
- 4) Seguir todas las instrucciones.
- 5) No hacer uso de este aparato cerca del agua.
- 6) Limpiar solo con un paño seco.
- 7) No bloquear ninguna de las aperturas de ventilación. Instale según las instrucciones del fabricante.
- No instalar cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, reguladores de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
- 9) No desechar el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de encalladura. Un enchufe polarizado posee dos cuchillas, una más ancha que la otra. Un enchufe de encalladura posee dos cuchillas y una tercera punta de encalladura. La cuchilla ancha o la tercera punta son proporcionadas por su propia seguridad. Si el enchufe proporcionado no cabe en su salida de corriente, consulte a un eléctrico para reemplazar la salida de corriente obsoleta.
- 10) Proteger el cable de corriente de ser pisado o pellizcado, especialmente alrededor del enchufe, los receptáculos y el punto en el que salen del aparato.
- 11) Usar solo accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Usar el aparato solo con el carro, plataforma, tripié, soporte o mesa especificado por el fabricante, o vendido con el aparato. Cuando un carro sea usado, tenga cuidado al mover dicho carro junto con el aparato para evitar lesiones por volcaduras.
- evitar lesiones por volcaduras. 13) Desconectar este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a ser usado por largos periodos de tiempo.
- 14) Referir toda necesidad de servicio a personal de servicio calificado. El servicio se requiere cuando el aparato ha sido dañado en cualquier manera, como cuando el cable de corriente o el enchufe ha sido dañado, líquido ha sido derramado, objetos han caído dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a humedad o lluvia, no opera normalmente o ha caído.
- 15) Operar solamente desde el tipo de fuente de energía indicada en la etiqueta. Si usted no está seguro del tipo de abastecimiento de energía de su casa, consultar a su distribuidor o a la compañía de energia local.
- 16) Seguir todas las advertencias e instrucciones marcadas en la TV LCD.
- 17) Nunca echar objetos de ninguna clase dentro del TV LCD a través de las ranuras del gabinete ya que pueden tocar puntos de voltaje peligroso o cortar partes que pudieran ocasionar un incendio o choque eléctrico. Nunca derramar líquido de ningún tipo dentro del TV LCD.
- 18) Si una antena exterior es conectada al equipo de la televisión, asegurar que el sistema de antena sea a tierra para proporcionar protección contra subidas de voltaje y cargas de estática. En los E.U.A. la Sección 810-21 de la "National Electrical Code" proporciona información con respecto a la conexión a tierra apropiada para el mástil y la estructura de soporte, el cable principal a la unidad de descarga de la antena, el tamaño de los conductores a tierra, ubicación de la unidad de descarga de la antena, la conexión a los electrodos a tierra y requisitos para los electrodos a tierra.



- 19) Un sistema de exterior no deberá deberá ser colocado cerca de las líneas de poder ú otros circuitos de energía o luz o donde ésta pueda caer en tales líneas de poder o circuitos. Cuando se instale un sistema de antena exterior, extremar cuidados para evitar tocar tales líneas o circuitos ya que este contacto pudiese tener consecuencias fatales.
- 20) Desconectar la TV de LCD del contacto de pared, y referir a personal de servicio calificado en la condiciones siguientes: Cuando el cable de poder o contacto esté dañado o desgastado. a.
 - Si se ha derramado líquido dentro de la TV de LCD. b.
 - Si la TV de LCD ha sido expuesta a lluvia o agua. c. d.

e.

Si la TV de LCD no opera normalmente, siguiendo las instrucciones de operación.

Ajustar solamente aquellos controles que están cubiertos por las instrucciones de operación ya que el ajuste inapropiado de otros controles puede ocasionar daño y a menudo requerirá de mayor trabajo para un técnico especializado para restaurar la operación normal del TV de LCD.

- Si la TV de LCD se ha caído o el gabinete se encuentra dañado.
- Cuando la TV de LCD exhibe un cambio distinto en su funcionamiento esto indica que requiere de servicio. f.
- 21) Cuando partes de repuesto sean requeridas, asegurarse que el técnico de servicio utilice partes especificadas por el fabricante que tengan las mismas características de las partes originales. Sustitutos no autorizados pueden ocasionar un incendio, choque eléctrico ú otros ríesgos.
- 22) ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA, HUMEDAD, GOTEO O SALPICADURA. NO COLOCAR ENVASES CON LIQUIDO (FLOREROS, COPAS, COSMÉTICOS, ETC.) SOBRE EL TELEVISOR (INCLUYENDO ANAQUELES COLOCADOS ARRIBA DE ESTE, ETC.).
- 23) ADVERTENCIA: RETIRAR PIEZAS PEQUEÑAS INNECESARIAS Y OTROS OBJETOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS. ESTOS OBJETOS PUEDEN SER TRAGADOS ACCIDENTALMENTE. TAMBIEN TENER CUIDADO AL EMPACAR MATERIALES Y HOJAS DE PLASTICO.
- 24) ADVERTENCIA: Para evitar la dispersión del fuego, mantenga velas así como otras llamas abiertas lejos de este producto en todo momento
- El interruptor de la alimentación de esta unidad no desconectará completamente toda la alimentación 25) AVISO: procedente de la toma de CA. Como el cable de la alimentación sirve como dispositivo de desconexión principal de la unidad, usted tendrá que desenchufarlo de la toma de CA para desconectar toda la alimentación. Por lo tanto, asegúrese de que la unidad esté instalada de forma que el cable de alimentación pueda desenchufarse fácilmente de la toma de CA en caso de accidente. Para evitar un incendio, el cable de la alimentación también deberá desenchufarse de la toma de CA cuando la unidad no se vaya a utilizar durante un periodo largo de
- tiempo (durante unas vacaciones, por ejemplo). 26) PRECAUCIÓN: PARA ÈVITAR CHOQUE ELECTRIĆO NÓ USAR ESTE ENCHUFE CON UN RECEPTÁCULO Ú OTRA SALIDA A MENOS QUE LAS CLAVIJAS PUEDAN SER INSERTADAS FIRMEMENTE PARA EVITAR QUE LA CLAVIJA QUEDE EXPUESTA.
- USAR OTRA BASE PUEDE RESULTAR INESTABLE Y CAUSAR POSIBLEMENTE ALGUN DAÑO. 27) PRECAUCIÓN:
- PELIGRO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA ES COLOCADA INCORRECTAMENTE. REPONER 28) PRECAUCIÓN: SOLAMENTE CON EL MISMO TIPO O EL EQUIVALENTE.

29) PRECAUCIÓN: Este televisor de LCD ha sido diseñado para ser utilizado solamente con los accesorios opcionales siguientes. La utilización con cualquier otro tipo de accesorio opcional puede causar inestabilidad que, a su vez, podría tener como resultado posibles lesiones.

- (Todos los accesorios siguientes son fabricados por Panasonic Corporation)
 - Soporte de montaje en pared: TY-WK3L2RW
 - Asegúrese siempre de solicitar a un técnico calificado que le haga la instalación.
- NOTA: Este equipo ha sido diseñado para funcionar en Norteamérica y en otros países donde el sistema de emisión y la corriente alterna (CA) sean exactamente los mismos que los de Norteamérica.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con las limitaciones para los dispositivos digitales de la Clase B, de conformidad con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía radioeléctrica, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que las interferencias no se produzcan en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, al usuario se le recomienda intentar corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Cambie la orientación o el lugar de instalación de la antena.
- · Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente diferente de aquella a la que está conectada el receptor.
- Consulte a su concesionario o a un técnico en radio/televisión con experiencia para solicitar su ayuda.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no deberá causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo deberá ser aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Aviso de la FCC:

Para asegurar el cumplimiento ininterrumpido, siga las instrucciones de instalación adjuntas y utilice solamente cables de interfaz blindados cuando conecte a un ordenador o a dispositivos periféricos. Cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobado explícitamente por Panasonic Corp. of North America podría anular la autorización que tiene el usuario para utilizar este dispositivo.

Declaración de conformidad de la FCC N.º de modelo TC-32LX44

Responsable: Dirección de contacto:

email:

Panasonic Corporation of North America One Panasonic Way, Secaucus, NJ 07094 Panasonic Consumer Electronics Company 1-877-95-VIERA (958-4372) consumerproducts@panasonic.com

AVISOS DE SEGURIDAD DE LA CEA PARA NIÑOS

Las pantallas planas no siempre están montadas sobre bases adecuadas o instaladas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Las pantallas planas mal colocadas en estanterías, librerías, estantes, escritorios, altavoces, baúles o muebles con ruedas pueden caer y provocar daños personales e incluso la muerte.

La industria de sistemas electrónicos para consumidores (de la cual es miembro Panasonic) trabaja por que el entretenimiento en casa sea entretenido y seguro. Siga siempre las siguientes normas de seguridad para prevenir posibles daños personales e incluso la muerte:

AJUSTES DE SEGURIDAD:

- Un mismo tamaño NO sirve para todo. Siga las recomendaciones del fabricante para garantizar una instalación y un uso seguro de la pantalla plana.
- Lea atentamente todas las instrucciones adjuntas y asegúrese de que las comprende para garantizar un uso correcto del producto.
- No permita que los niños se suban o jueguen con los muebles y los equipos de televisión.
- No coloque la pantalla plana en muebles que se puedan utilizar fácilmente como escalón, como por ejemplo una estantería.
- Recuerde que los niños se dejan llevar por las emociones al ver la tele, especialmente en una pantalla plana "más grande que el mundo". Asegúrese de instalar la pantalla en un lugar donde no se pueda empujar, volcar o golpear y caer.
- Tenga cuidado de colocar todos los cables de la pantalla plana de forma que los niños no puedan cogerlos o tirar de ellos si sienten curiosidad.

MONTAJE EN LA PARED: SI DECIDE INSTALAR LA PANTALLA PLANA EN LA PARED, TENGA PRESENTE QUE SIEMPRE DEBE:

- Utilizar un soporte recomendado por el fabricante de la pantalla y/o por un organismo independiente (por ejemplo UL, CSA, ETL).
- Seguir todas las instrucciones de los fabricantes de la pantalla y el soporte de pared.
- Si no se siente capaz de instalar con seguridad la pantalla plana, póngase en contacto con su distribuidor para contratar un servicio de instalación especializado.
- Asegúrese que la pared donde se va a instalar el soporte es apropiada. Algunos soportes de pared no están diseñados para la instalación en paredes utilizando espárragos de acero o estructuras cilíndricas antiguas. En caso de dudas, póngase en contacto con un instalador profesional.
- Para instalar la pantalla se necesitan dos personas como mínimo. Las pantallas planas pueden ser muy pesadas.

Panasonic recomienda encargar la instalación en la pared a un instalador calificado. Véase la página 5.

La Academia Americana de Pediatría desalienta que los niños menores de dos años vean televisión.



Accesorios/Accesorio opcional

Accesorios

Compruebe que ha recibido todos los elementos que se indican.



Accesorio opcional

Abrazadera de suspensión de pared • TY-WK3L2RW Póngase en contacto con su concesionario Panasonic más cercano para adquirir la ménsula de montaje en pared recomendada. Para conocer más detalles, consulte el manual de instalación de la ménsula de montaje en pared.



El ángulo de la abrazadera de suspensión de pared se puede ajustar en una "inclinación cero (vertical)", en una "inclinación de 5 grados", en una "inclinación de 10 grados", en una "inclinación de 20 grados" y en una "inclinación de 20

Advertencia

- Si los clientes montan la unidad ellos mismos o si no se utiliza una ménsula de Panasonic, esto significa que ellos asumen todas las responsabilidades pertinentes. Cualquier daño resultante de no haber sido un instalador profesional el que haya montado su unidad anulará la garantía.
- Asegúrese siempre de solicitar a un técnico cualificado que realice todo el trabajo de instalación necesario. Una instalación incorrecta podría ser la causa de que el equipo cayera, causando lesiones a personas y daños en el producto.
- No monte directamente la unidad debajo de las luces del techo (proyectores, focos o luces halógenas) que producen típicamente bastante calor. De lo contrario puede que se deformen o dañen partes de la caja de plástico.
- Tome precauciones al fijar los soportes de la montura en la pared. Asegúrese siempre de que no haya cables eléctricos o tubería en la pared antes de instalar los soportes.
- Al utilizar el tipo angular para montura en pared, asegúrese de que haya suficiente espacio para conectar los cables y
 que estos no queden oprimidos contra la pared cuando ésta sea inclinada hacia adelante.
- Por razones de seguridad, desmonte de la pared las unidades que ya no estén siendo utilizadas.

Montaje del pedestal

- Fije firmemente con los tornillos de ensamblaje A (4 tornillos en total).
- Apriete firmemente los tornillos.





Instalación

- Fije firmemente con los tornillos de ensamblaje (B) (4 tornillos en total).
- Apriete firmemente los tornillos.



Advertencia

No desarme ni modifique el pedestal.

• De lo contrario, la unidad podría caerse y dañarse, y también podría causar heridas a personas.

Precaución

No utilice ningún otro pedestal que no sea el que viene incluido con el TV.

- En caso de no ser asi, la unidad puede caerse y dañarse, pudiendo sufrir daños personales.
- No utilice el pedestal si está doblado, partido o está roto.
- Si utiliza un pedestal roto, puede dañarse todavía más y puede resultar usted dañado. Comuníquese a la tienda donde lo compró, lo antes posible.

Durante la instalación, asegúrese de apretar bien todos los tornillos.

 Si no se tiene cuidado y los tornillos no están bien apretados durante el armado, la instalación no será lo suficientemente fuerte como para sostener el televisor y éste podrá caerse y dañarse, y podrá causar daños a las personas.



Conexiones



Nota

- Cuando utilice una caja de cable, los equipos y cables de video externos que aparecen en este manual no vienen incluidos con el TV.
- Para obtener más ayuda, visítenos en: www.panasonic.com/help



Conexiones del cable AV



Adaptador de conversión (si fuera necesario)

Identificación de los controles

Controles/indicadores del televisor

Parte delantera del TV





Sensor del control remoto dentro de unos

7 metros enfrente del televisor

Nota

- El televisor consume una pequeña cantidad de energía eléctrica incluso estando apagado.
- No coloque ningún objeto entre el sensor de control remoto del televisor y el mando a distancia.

Transmisor de mando a distancia

		— Subtítulos Sí/No
televisor o la pone en espera		— Selecciona el Programa de audio secundario
Seleccione la fuente a ver		— Menús de salida
	VIERA TOOLS	Menú VIERA Link
Visualiza el menú principal		- Visualice VIERA TOOLS
Despliega el submenú para funciones especiales (cuando está disponible)		- Visión de imágenes de tarjetas SD
Botones de color		— Selección/OK/Cambio
(utilizados para varias funciones)		Volver al menú anterior
Subida/bajada del volumen		 Canal arriba/abajo, cuando visualice la fuente ANT/Cable
Encendido/Apagado del silenciamiento — del sonido		— Visualiza o elimina la bandera de canal
Cambia la relación de aspecto y	1 «. Zabc 3 def 4 дні 5 кі 6 ми	 Controla la función de la lista de canales favoritos
Cambia al canal visto previamente o ——— modo de entrada		 Teclado numérico para seleccionar cualquier canal o para hacer introducciones alfanuméricas en los menús
Operaciones con equipos externos (Consulte el manual de usuario del CD-ROM.)	Panasonic	— Utilización con canales digitales

Ajuste Inicial

La pantalla "Ajuste Inicial" se visualiza solamente cuando el TV se enciende por primera vez después de enchufar el cable de alimentación en una toma de corriente y cuando "Autoencendido" (pág. 17) se pone en "No".



- Si emplea otro paso distinto a gara apagar la TV, o si usa el boton EXIT para sall antes de completar los ajustes, la siguiente vez que encienda la TV no se mostrará automáticamente "Ajuste Inicial".
 - · Los ajustes que se hayan hecho hasta ese momento se guardarán.
 - Puede comenzar el "Ajuste inicial". (pág. 17)
- El Idioma, Ajuste ANT/Cable, Títulos de entradas, Reloj también pueden cambiarse desde el menú "Ajuste" (pág. 17).





Etiquete las entradas para su fácil identificación (Etiqueta de entradas)

Para nombrar cada entrada, siga las instrucciones en la pantalla.

Cuando esté listo, seleccione Siguiente y pulse OK para ir al siguiente paso.



(1) Seleccione 0 Establezca



Siga las instrucciones que se indican en la pantalla para completar las operaciones siguientes.

Para editar los títulos para que correspondan con sus dispositivos conectados. Etiqueta: [BLANCO] Blu-ray/CABLE/SATELITE/DVD/Grab de DVD/VGD/JUEGO/ HOME THTR/RECEPTOR/PC/MEDIA CTR/MEDIA EXT/VCR/CAMARA/ MONITOR/AUX/OTROS/No utilizado

- Seleccione "No utilizado" para cualquier conector del panel posterior que no cuenta con ningún dispositivo conectado a él. Después, la entrada se omitirá cuando pulse INPUT, para su conveniencia.
- · Los títulos de entrada se pueden cambiar en cualquier momento posterior desde el menú de ajuste del TV

Ajuste el reloj (Ajustar reloj)

Cuando esté listo, seleccione Siguiente y pulse OK para ir al siguiente paso.



1) Seleccione 2) Establezca o



Siga las instrucciones que se indican en la pantalla para completar las operaciones siguientes.

Complete Ajuste Inicial

¡Felicitaciones! Usted está listo.



El Ajuste inicial se puede repetir en cualquier momento.

Pulse MENU y seleccione Ajuste; luego "Ajuste Inicial"

Para ver TV mediante una caja de cable, receptor satelital o cualquier otro medio (DVD, DVR, dispositivo de juegos, etc.), pulse el botón INPUT y seleccione la entrada adecuada.



Para volver a la pantalla anterior RETURN ᆂ
Cómo utilizar las funciones de los menús

Varios menús le permiten seleccionar configuraciones para la imagen, el sonido y otras funciones, para que usted pueda disfrutar viendo la televisión como usted desee.



(Ejemplo: Menú Imagen)

 Regreso prefijados se tornará gris (deshabilitado) en caso que no se realicen cambios en los siguientes menús: "Imagen", "Ajuste PC", "Audio" y "Subtítulos".

Ajustes de	e imágen 🛛 A	juste la calidad	de imagen o fotogr	afía
Ajustes	Elemento	Descripción del el	emento	
Regreso prefijados		Restablece la configu	ración del menú de imager	n (excepto para "Imagen avanzada").
Modo	Vívido	Provee un contraste habitación bien ilumi	y una nitidez de imagen nada.	realzados para ver programas en una
	Estándar	Recomendado para iluminación atenuada	ver bajo condiciones nori a.	males en una habitación con
	Cinema	Para ver películas en la del cine.	ı una habitación oscura.	Proporciona una imagen suave, como
	Usuario (Fotografico)	Personaliza cada ele La foto se visualiza e	mento según sus prefere en el menú JPEG.	encias.
Luz de Fondo		Ajusta la luminancia	de la luz de fondo.	
Contraste, Brillo, Color, Tinte, Nitidez		Ajusta el color, el brill • Gama de visualiza	o, etc. para que cada modo ciones Contraste/Brill Tinte	o de imagen se ajuste a sus gustos. lo/Color/Nitidez : 0 - 100 : -50 - +50
Temp. color	Frio/Normal/Calor	Selecciona una opci	ón de color frío (azul), no	rmal o cálido (rojo).
Admi. colores	No/Sí	Sí: Admi. colores rea las escenas exterior	Iza la reproducción de lo	s colores verde y azul, especialmente
Imagen con IA	No/Sí	Controla las áreas o general.	scuras sin afectar al nive	l del negro ni al brillo de la imagen en
S.S.A.C.	No/Sí	Ajusta automáticame del ambiente.	nte el brillo de la pantalla	a de acuerdo al estado de iluminación
Reduc. de ruido	No/Sí	Reduce el ruido en e No cuando se recibe	l canal, comunmente llar una señal intensa.	nado efecto de nieve. Permanece en
 Algunos menús es (ej.: "Ajuste acerca 	tán en gris dependier miento" se tornará gr	ido de la señal de ent is si el aspecto no est	rada o estado. á determinado en ACER(C.)
Ajustes de aspecto	Formato pantalla	COMP/H-LLENO/ JUSTO/4:3/ACERC	Cambie el formato (Rela Le permite escoger la re formato de la señal recil	ación de aspecto). elación de aspecto dependiendo del bida.
	Tamaño de H	Tamaño 1/ Tamaño 2	Ajustar el margen de visu ambos lados de una imag Tamaño 2: Ajustar el tama aspecto para eliminar el r	alización horizontal para reducir el ruido a gen. año de la imagen en función del modo de ruido.
	Ajuste acercamiento	Ajusta la alineación	vertical y el tamaño cuano	do el ajuste del aspecto es "ACERC"
Ajuste PC	Regreso prefijados	Repone el ajuste del	PC.	
	Sincronía	H/V	Las señales de sincroniz introducen desde el con	zación horizontal y vertical se lector HD/VD.
		En verde	Utiliza una señal sincror introducida por el conec	nizada en la señal G de vídeo que fue tor G.
	Pto. de reloj	Alivia el problema si queda borrosa parcia	una imagen parece que t almente.	tiene franjas verticales o parpadea o
	Pos. horiz.	Ajusta la posición ho	rizontal.	
	Posición vert	Ajusta la posición ve	rtical.	
	Fase de reloj	Alivia el problema si Ajuste primero el relu posible, y luego ajus • Tal vez no sea pos entrada no son bu	toda la imagen parece qu oj de puntos para obtene te la fase de reloj para qu sible visualizar una image enas.	ue parpadea o está borrosa. r una imagen tan buena como sea ue aparezca una imagen clara. en clara debido a que las señales de
	Resolución	Cambia a visualizaci VGA (640×480 pix WXGA (1.280×76 Las opciones cam	ón panorámica. (eles), WVGA (852×480 r 3 píxeles) (bian dependiendo de las	píxeles),XGA (1.024×768 píxeles), s señales.
	Frecuencia H Frecuencia V	Visualiza las frecuen Gama de visualizaci Horizontal:15 - 110 k Vertical: 48 - 120 k	cias H (horizontal)/V (ver ones Hz Hz	tical).

Ajustes	Elemento	Descripción del el	emento
Ajustes HDMI	Rango RGB de HDMI/DVI (HDMI 1-2)	Automático/ Estándar (16-235)/ No Estándar	Previene los destellos luminosos y las obstrucciones de sombras durante la recepción de señal de rango amplio. Selecciona entre el rango RGB Estándar (16-235 bits) o completo (0-255 bits). Automático: Alterna el rango RGB (Estándar (16-235)/No Estándar) en función de la información de la señal HDMI.
	Tipo de contenido (HDMI 1-2)	No/Auto/ Fotografico/ Gráficos	Ajusta el tipo de contenido para cada entrada HDMI. Auto: Cambia el tipo de contenido automáticamente dependiendo de la información de señal HDMI. Foto: Mejor configuración para ver JPEG. Gráficos: Mejor configuración para visualización digital en pantalla del equipo conectado.
 Algunos menús es (ej.: "Película a víd 	tán en gris dependien eo" estará en gris (de	do de la señal de ent shabilitado) si la seña	rada o estado. Il de salida es de alta definición o si está mirando fotos, etc.)
lmagen avanzada	3D Y/C filtro	No/Sí	Minimiza el ruido y la diafonía cromática de la imagen.
	Matriz color	SD/HD	Selecciona la resolución de la imagen de los dispositivos conectados a componentes. SD: Visión normal HD: Visión de alta definición Se utiliza solo cuando la señal de vídeo es 480p.
	Bloque NR	No/Sí	Reduce el ruido de las señales digitales específicas de DVD, STB, etc.
	Mosquito NR	No/Sí	Reduce el ruido de centelleo de HDTV en las secciones de los contornos de una imagen.
	Nivel obscuro	Obscuro/Claro	Seleccione Obscuro o Claro. Sólo es válido para las señales de entrada externas.
	Película a vídeo	No/Sí/Auto	Ajusta la imagen grabada en 24 fps para una calidad óptima.
♪ Ajustes de	audio Ajusta	la calidad de Au	dio
Ajustes	Elemento	Descripción del el	emento
Regreso prefijados		Repone los ajustes de	e Bajos, Altos y Balance a los ajustes predeterminados en la fábrica.
Bajos		Aumenta o disminuy	e la respuesta de los graves.
Altos		Aumenta o disminuy	e la respuesta de los agudos.
Balance		Realza el volúmen d	e los altavoces izquierdo/derecho.
Audio avanzado	Sonido IA	No/Sí	Iguale los niveles del sonido en todos los canales y entradas VIDEO.
	Envolvente	No/Sí	Mejora la respuesta de audio izquierda/derecha cuando se escucha en estéreo.
	Nivel de volumen		Minimiza la diferencia de volúmen después de cambiar a entradas externas.
	Altavoces de TV	No/Sí	Cambia a "No" cuando se utilizan altavoces externos. No: "Sonido IA", "Envolvente" y "Nivel de volumen" no funcionan si se selecciona "No".
	Entrada HDMI 1-2	Digital/ Comp./Video	El ajuste predeterminado para la conexión HDMI es "Digital". (Señal de entrada digital) El terminal de entrada de audio se puede seleccionar cuando está conectado el cable DVI. (Señal de entrada analógica)
④ Ajustes de	temporizador	Enciende/Apag	a automáticamente el televisor

Si los ajustes del Temporizador están en gris, ajuste primero el reloj (ver pág. 17) y asegúrese que "Autoencendido" esté fijado en "No" (pág. 17).

Ajustes	Elemento	Descripción del el	emento
Apagado (Temporizador de apagado)	Apagado (minutos)	No/15/30/60/90	Seleccione el tiempo para el apagado automático del TV.
Cronómetro 1-5	Fijar temporizador	Habilita o deshabilita	a este temporizador. (No/Sí)
(Temporizador	Entradas	Establece la entrada	a seleccionar cuando se encienda el TV.
apagado)	Canal	Establece el canal a	seleccionar cuando se encienda el TV.
	Día	Establece el día que [DOM, LUN, MAR, M LUN-VIE, SAB-DOM JUE, Cada VIE, Cad	se enciende el TV. IIE, JUE, VIE, SAB, (Visualiza la fecha futura más próxima) I, DIARIO, Cada DOM, Cada LUN, Cada MAR, Cada MIE, Cada la SAB]
	Encender	Establece la hora en de acuerdo a lo espe	que se enciende el TV. El TV se apagará luego de 90 minutos o ecificado.
	Apagar	Establece la hora en	que se apaga el TV dentro de 24 horas.

Bloqueo Bloquea canales o programas especificados para impedir que los niños vean material censurable.

Cada vez que visualice el menú Bloqueo se le pedirá que introduzca su contraseña. Ajuste "Usuario" en "Modo" para especificar ajustes de "Canal", "Juego" y "Programa".

Ajustes	Elemento	Descripción del elemento
Modo	No	Desbloquea toda la configuración de bloqueo de "Canal", "Juego" y "Programa".
	Total	Bloquea todas las entradas independientemente de la configuración de bloqueo "Canal", "Juego" y "Programa".
	Usuario	Bloquea las entradas especificadas de "Canal", "Juego" y "Programa".
Canal (Estos canales se bloquearán independientemente	Modo	Selecciona el estado de bloqueo de canal (No/Total/Usuario) Total: Bloquea todos los canales No: Desbloquea todos los canales Usuario: Bloquea canales especificados. Seleccione "Canal 1" - "Canal 7"
de la clasificación del programa.)	Canal 1-7	Seleccione el canal que va a bloquear. (Seleccione hasta 7 (1-7) canales para bloquearlos.)
Juego	Sí/No	Bloquea Canal 3, Canal 4 y las entradas externas.
Programa (Para establecer el nivel de	Modo	Seleccione el estado de bloqueo de programa. (No/Sí) La tecnología "V-chip" permite que los programas restringidos sean bloqueados según las clasificaciones de televisión. Sí: Fije cada nivel de calificación (MPAA, US.TV, C.E.L.R., C.F.L.R.)
clasificación)	MPAA	Seleccione la clasificación de películas de EE.UU a ser bloqueadas.
	U.S.TV	Clasificaciones para programas de televisión de los EE.UU.
	C.E.L.R.	Clasificaciones para el inglés de Canadá.
	C.F.L.R.	Clasificaciones para el francés de Canadá
Cambio de contraseña		Cambie la clave. Introduzca dos veces la nueva contraseña de 4 dígitos.

 Este televisor ha sido diseñado para soportar el "Downloadable U.S. Region Rating System" cuando se encuentre disponible. (Sólo está disponible en los EE.UU.)

· La clasificación No es independiente de otras clasificaciones.

Cuando bloquee un nivel de clasificación específico basado en la edad, la clasificación No y cualquier otra clasificación más restrictiva también se bloquearán.

C Subtítulos Visualización de subtítulos

La televisión incluye un decodificador incorporado capaz de proporcionar una visualización de texto del audio. El programa que esté siendo transmitido deberá tener información de subtítulos (CC).

Ajustes	Elemento	Descripción del elemento
Regreso prefijados		Reconfigura todos los ajustes de subtítulos a los ajustes predeterminados en fábrica
Modo	Sí/No/CC en mudo	Sí: Para mostrar subtítulos ocultos. CC en mudo: Para mostrar los subtítulos ocultos cuando el audio esté en silencio. (Cuando no se utiliza seleccione "No")
Análogo	CC1-4/T1-4	Elija el servicio de subtítulos de las emisiones analógicas. CC1-4: Información relacionada con las imágenes (Aparece en la parte inferior de la pantalla.) T1-4: Información textual (Aparece en toda la pantalla.)
Digital	Principal/Secund./ Servicio 3/4/5/6	El menú Subtítulos digitales le permite configurar la forma en que va a ver los subtítulos digitales.
Ajustes digitales	Tamaño	Tamaño del texto
(Establece ajustes	Letra	Fuente del texto
para programa	Estilo	Estilo del texto (Elevado, Deprimido, etc.)
digital)	Frente	Color del texto
	Opacidad frontal	Opacidad del texto
	Fondo	Color de la caja de texto
	Opacidad trasera	Opacidad de la caja de texto
	Contorno	Color del contorno del texto (Identifique las opciones de configuración en la pantalla.)

• La configuración en "Análogo" o "Digital" depende de la emisora.

🖌 Ajuste	Otros a	ijustes
Ajustes	Elemento	Descripción del elemento
Modo de navegación	Todos/Favoritos/ Sólo digital/ Sólo analógico	Selecciona el canal con el botón de canal arriba/abajo. Favoritos: Sólo cuando se registran canales como FAVORITE.
Idioma	English/	Selecciona el idioma para los menús de la pantalla.
	Español/ Français	
Reloi	Trançais	Aiusta el reloi (pág. 12)
Ajuste ANT/Cable	Para más detalles	sobre este menú, consulte el Manual de usuario en el CD-ROM
Títulos de entradas (Etiquetas de visualización	Seleccione la termin Los dispositivos con más fácilmente dura Terminales: HDMI 1	al y la etiqueta del equipo externo. ectados a los terminales de entrada externos se pueden etiquetar para identificarlos nte la selección de entrada. 2/Comp./Video/PC
de dispositivos externos)	Etiqueta: [BLANC RECEPTOR/PC/N	D] Blu-ray/CABLE/SATELITE/DVD/Grab de DVD/VGD/JUEGO/HOME THTR/ IEDIA CTR/MEDIA EXT/VCR/CAMARA/MONITOR/AUX/OTROS/No utilizado
	Es posible ingresa	r también el nombre del título directamente.
Ajuste VIERA Link	Para más detalles	sobre este menú, consulte el Manual de usuario en el CD-ROM
Eco/ahorro energía	Economía de energía (Estándar/Ahorra)	Reduce el brillo de la pantalla para disminuir el consumo de energía. Para ver programas en habitaciones oscuras sin que se canse la vista.
	Si no hay señal por 10 minutos (Encendido/ Apagar TV)	 Para conservar energía, el televisor se apaga automáticamente cuando no se recibe ninguna señal y no se realiza ninguna operación durante más de 10 minutos. No se utilize cuando "Autoencendido" se pone en "Si", o cuando está establecido "Cronómetro". "Si no hay señal por 10 minutos fue activado" se visualizará durante unos 10 segundos cuando el televisor se encienda por primera vez después de desconectarse la alimentación mediante "Si no hay señal por 10 minutos". La visualización en pantalla mostrará parpadeando los números 3, 2 y 1 para indicar los últimos tres (3) minutos que quedan hasta que se produzca el apagado.
	Si no hay operación por 3 horas (Encendido/ Apagar TV)	 Para ahorrar energía, el TV se apaga automáticamente cuando no se realiza ninguna operación con las teclas del mando a distancia y del panel delantero durante más de 3 horas. No se utilize cuando "Autoencendido" se pone en "Si", o cuando está establecido "Cronómetro" o mientras está seleccionada la "Entrada de PC". "Si no hay operación por 3 horas fue activado" se visualizará durante unos 10 segundos cuando el televisor se encienda por primera vez después de desconectarse la alimentación mediante "Si no hay operación por 3 horas". La visualización en pantalla mostrará parpadeando los números 3, 2 y 1 para indicar los últimos tres (3) minutos que quedan hasta que se produzca el apagado.
Tipo de teclado		Seleccione el tipo de teclado.
		(U.S/Francés canadiense/Canadiense plurilingüe estándar/Español (Latinoamérica)/Español (España))
Ajuste avanzado	Autoencendido (No/Sí)	Enciende automáticamente el televisor cuando se enciende el receptor de televisión por cable o un dispositivo conectado. El cable de CA del televisor debe estar enchufado en este dispositivo. El televisor se enciende cada vez que se restaura la alimentación.
	Reprod. automática de imágenes	Diapositivas/ Fotografías/Define los contenidos de medios o tipo de reproducción para reproducir tarjetas SD automáticamente.Vídeos/Música/ Ajustar después/Ajustar después: Se mostrará repetidamente el menu "Ajustes de Visor de Imágenes".No
Ajuste Inicial		Reinicie la configuración inicial desde configuración de "Idioma". (pág. 10)
Acerca de		Visualiza la versión del televisor y la licencia del software.
Regreso prefijados		Al realizar la reposición se cancelarán todos los elementos establecidos con Ajuste como, por ejemplo, los ajustes de canales.

Preguntas frecuentes

Si hubiera algún problema con su TV, refiérase a la tabla abajo para determinar los síntomas y luego realice la verificación sugerida. Si aún no resolviese el problema visite el sitio Web de Panasonic para asistencia adicional. (ver portada)





-	—	—	—	_						—	—	—			—				—		—				—				—		-
—																		—	—		—				—						—
_			_			_									_								_	_							_
_						_																									_
_			_												_				_				_	_							_
_																															_
_																															_
-																															-
_		—	_		—	—								—	_	—		—				—	_	_		—			—		_
—					—	—		—		—	—	—	—	—		—	—	—			—	—			—	—			—		_
—	—							—		—	—	—	—						—		—				—						_
_																															_
_	—		_	_	_					_	_	_	_	—	_	_	_	_	_	_	_		_	_			_	_	_		_
_	_	_				_	_	_	_	_	_	_	_			_			_	_					_			_	_	_	_
-	_		_			_		_	_	_	_	_			_		_		_		_		_	_	_					_	-
_															_						_		_								_
_																															
-																															

-					—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—		_
_		—			—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	_	—	—	—	—	—	—	—	—	—		_
_																															_
_													_					_					_	_	_						_
_																				_	_										_
_		_						_					_				_	_					_	_	_	_			_		_
_																															-
-									—							—				—	—										-
-								_																_							-
_							—	—					—				—	—			—		—	—					—	—	_
_																															-
_																				_											_
_																															_
_																															
_																															-
-																	—				—										-
_									—			—	—		—	—	_			—	—			_							-
-				—				—									—									—		—	—		_
_		—	—	—	—																	—						—	—		_
_	—	—	—	—	—	_	—	_		_	_		—	_	_		_	_	_			—	—	_	_	_	—	—	—	—	_
_								_					_					_					_	_	_						_
-						_		_	_	_																			_		
_	—		_		_	_	_		_							_	_											_			
-				_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_				_			_	_		_

-	—	—	—	_						—	—	—			—				—		—				—				—		-
—																		—	—		—				—						—
_			_			_									_								_	_							_
_						_																									_
_			_												_				_				_	_							_
_																															_
_																															_
-																															-
_			_		—	—								—	_	—		—				—	_	_		—					-
—					—	—		—		—	—	—	—	—		—	—	—			—	—			—	—			—		_
—	—							—		—	—	—	—						—		—				—						_
_																															_
_	—		_	_	_					_	_	_	_	—	_	_	_	_	_	_	_		_	_			_	_	_		_
_	_	_				_	_	_	_	_	_	_	_			_			_	_					_			_	_	_	_
-	_		_			_		_	_	_	_	_			_		_		_		_		_	_	_					_	-
_													_		_						_		_								_
_																															
-																															

-					—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—		_
_		—			—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	_	—	—	—	—	—	—	—	—	—		_
_																															_
_													_					_					_	_	_						_
_																				_	_										_
_		_						_					_				_	_					_	_	_	_			_		_
_																															-
-									—							—				—	—										-
-								_																_							-
_		—					—	—					—				—	—			—		—	—					—	—	_
_																															-
_																				_											_
_																															_
_																															
_																															-
-																	—				—										-
_						_			—			—	—		—	—	_			—	—			—							-
-				—	—			—									—									—		—	—		_
_		—	—	—	—																	—						—	—		_
_	—	—	—	—	—	_	—	_		_	_		_	_	_		_	_	_			—	—	_	_	_	—	—	—	—	_
_								_					_					_					_	_	_						_
-						_		_	_	_																			_		
_	—		_		_	_	_		_							_	_											_			
-				_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_				_			_	_		_

-	—	—	—	_		—				—	—	—			—				—		—				—				—		-
—																		—	—		—				—						—
_						_																									_
_						_																									_
_			_												_				_				_	_							_
_																															_
_																															_
-																															-
_		—	_		—	—								—	_	—		—				—	_	_		—			—		_
—					—	—		—		—	—	—	—	—		—	—	—			—	—			—	—			—		_
—	—							—		—	—	—	—						—		—				—						_
_																															_
_	—		_	_	_					_	_	_	_	—	_	_	_	_	_	_	_		_	_			_	_	_		_
_	_	_				_	_	_	_	_	_	_	_			_			_	_					_			_	_	_	_
-	_		_			_		_	_	_	_	_			_		_		_		_		_	_	_					_	-
_													_		_						_		_								_
_																															
-																															

Panasonic®

Modèle TC-32LX44



Manuel d'utilisation Téléviseur ACL HD 720p de 32 po (31,5 po en diagonale)

Pour plus de détails, référez-vous au manuel d'utilisation sur le CD-ROM. Pour afficher le manuel d'utilisation sur le CD-ROM, votre ordinateur doit être doté d'un lecteur CD-ROM et Adobe® Reader® (Version 7.0 ou ultérieure recommandée) doit être installé.

Selon le système d'exploitation ou la configuration de votre ordinateur, le manuel d'utilisation pourrait ne pas démarrer automatiquement. Dans ce cas, ouvrez le fichier PDF manuellement dans le dossier "MANUAL" pour afficher le manuel d'utilisation.

VIEſA

Table des matières

À lire attentivement

	Mesures	de sécurité	2
--	---------	-------------	---

- Accessoires/Accessoire en option5
- Connexions7
- Emplacement des commandes......9
- Réglage initial10
- Utilisation des fonctions des menus 13
 Foire aux questions (FAQ) 18

Pour obtenir de l'assistance (États-Unis/Porto Rico), appelez le: 1-877-95-VIERA (958-4372) ou bien consultez notre site www.panasonic.com/contactinfo Pour obtenir de l'assistance (Canada), appelez le: 1-866-330-0014 ou bien consultez notre site www.vieraconcierge.ca

Français

Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur cet appareil Panasonic. Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement le présent manuel et le conserver pour référence ultérieure. Les images montrées dans le présent manuel n'y sont qu'à des fins d'illustration.

Mesures de sécurité



ATTENTION Risque de choc électrique

Ne pas ouvrir

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques de choc électrique, ne pas retirer le couvercle ni le panneau arrière. Cet appareil ne contient aucune pièce qui puisse être réparée par l'utilisateur; l'entretien doit être effectué par du personnel qualifié.



Le symbole de l'édair, inscrit dans un triangle équilatéral, a pour objet d'appeler l'attention de l'utilisateur sur la présence, à l'intérieur du produit, de pièces non isolées portées à une "tension dangereuse" qui peut avoir une amplitude suffisante pour provoquer un choc électrique.

Le symbole du point d'exclamation, inscrit dans un triangle équilatéral, a pour objet d'appeler l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans la documentation accompagnant le produit, d'importantes instructions concernant son mode coératoire et son entretien.

Conseils pour l'installateur du système de câblodistribution

Il est recommandé de consulter le Code canadien de l'électricité en ce qui a trait à la mise à la terre du fil de câblodistribution. Ce code spécifie que le fil doit être relié au système de mise à la terre de l'édifice, le plus près possible du point d'entrée.

Ventilation sûre

Les fentes et les ouvertures situées à l'arrière ou en dessous du téléviseur sont prévues pour assurer sa ventilation, et garantir ainsi son bon fonctionnement en évitant toute surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être recouvertes ou obstruées. Laissez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du téléviseur. Ainsi, ne posez jamais l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface qui risquerait de gêner la ventilation. Ce téléviseur ACL ne doit pas être encastré dans un meuble, à moins de prévoir une ventilation adéquate.

Précautions de sécurité importantes

- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions en lieu sûr.
- 3) Respectez toutes les consignes de sécurité.
- 4) Suivez toutes les instructions fournies.
- 5) N'utilisez pas ce téléviseur à proximité d'une source d'eau.
- 6) Ne nettoyez cet appareil qu'avec un chiffon sec.
- 7) N'obstruez pas les évents de ventilation de l'appareil. Installez-le en respectant les instructions du fabricant.
- N'installez pas le téléviseur ACL près d'une source de chaleur, par exemple un radiateur, un réchaud ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9) N'invalidez pas les caractéristiques de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre possède deux lames plus une troisième lame pour la mise à la terre. La lame large ou la lame de mise à la terre sont conçues pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie ne peut pas être branchée dans votre prise secteur, consultez un électricien pour faire remplacer la prise.
- 10) Faites en sorte que personne ne puisse marcher sur le cordon d'alimentation ou le plier, tout particulièrement à ses deux extrémités.
- 11) Utilisez uniquement les accessoires prévus par le fabricant.
- 12) N'utilisez l'appareil qu'avec un chariot, meuble, trépied, support ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lors de l'utilisation d'un chariot, déplacez-le avec le plus grand soin afin d'éviter tout dommage.
- 13) Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsque vous ne comptez pas vous en servir pendant une période prolongée.
- 14) Pour toute intervention, adressez-vous à un technicien qualifié. Une intervention est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple en cas de rupture du cordon secteur ou de sa fiche, lorsque du liquide s'est répandu sur le téléviseur ou qu'un objet est tombé à l'intérieur, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, quand il ne fonctionne pas normalement ou quand il est tombé.
- 15) N'alimentez l'appareil que par une source électrique conforme aux indications apposées sur l'étiquette de l'appareil. Si vous avez des doutes sur les caractéristiques de votre courant domestique, consultez votre détaillant de télévision ou votre fournisseur d'électricité.
- Respectez toutes les instructions et consignes de sécurité figurant sur le téléviseur ACL.
- 17) N'introduisez aucun objet par les ouvertures du téléviseur ACL; il pourrait entrer en contact avec des composants sous tension élevée ou provoquer un court-circuit susceptible d'engendrer un incendie ou un choc électrique. Ne répandez jamais de liquide sur le téléviseur ACL.
- 18) Si une antenne extérieure est reliée à ce téléviseur, assurez-vous que celle-ci a été mise à la terre afin de protéger l'appareil contre les surtensions et l'accumulation d'électricité statique. La partie 1 du Code canadien de l'électricité contient des informations concernant la mise à la terre des mâts d'antenne et de leurs structures, celle du fil de descente, le calibre du fil de descente requis et les exigences concernant la tige de la mise à la terre.





- 19) Un système d'antenne extérieur ne doit jamais se situer à proximité de lignes électriques aériennes ou de tout autre circuit d'éclairage ou circuit électrique, ni à un endroit où il risque d'en être trop près. Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieur, prenez bien soin de ne pas toucher ces lignes ou ces circuits électriques, car le moindre contact peut être fatal.
- 20) Débranchez le téléviseur ACL de la prise murale et demandez les services d'un technicien gualifié dans les cas suivants:
 - a. Quand le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé ou usé.
 - b. Si du liquide a été renversé sur le téléviseur ACL.
 - Si le téléviseur ACL a été en contact avec la pluie ou l'eau. c.
 - d. Si le téléviseur ACL ne fonctionne pas normalement alors que vous respectez son manuel d'utilisation. Réglez uniquement les paramètres décrits dans le manuel d'utilisation, car des réglages incorrects d'autres paramètres risquent de provoquer des dommages et de demander davantage de travail à un technicien qualifié pour une remise en état du téléviseur ACL.
 - Si le téléviseur ACL est tombé ou si son coffret a été endommagé.
- e. Lorsque le téléviseur ACL subit un changement notable au niveau des performances (cela indique qu'il faut le réparer).
- 21) Lorsqu'il faut remplacer des pièces, assurez-vous que le technicien utilise les pièces préconisées par le fabricant, avec les mêmes caractéristiques que celles d'origine. Un remplacement non conforme risque de causer un incendie, un choc électrique ou tout autre dommage.
- 22) AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À L'HUMIDITÉ, À LA PLUIE ET AUX ÉCLABOUSSURES. NE PLACEZ AUCUN RÉCIPIENT CONTENANT DE L'EAU (VASE DE FLEUR. TASSE. BOUTEILLE DE PRODUIT DE BEAUTÉ. ETC.) SUR L'APPAREIL (OU SUR UNE ÉTAGÈRE LE DOMINANT).
- 23) AVERTISSEMENT: LES PETITES PIÈCES PEUVENT PRÉSENTER DES DANGERS D'ÉTOUFFEMENT SI ELLES SONT AVALÉES PAR ACCIDENT. GARDEZ LES PETITES PIÈCES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. JETEZ LES PETITES PIÈCES INUTILES, AINSI QUE LES AUTRES OBJETS INUTILES, Y COMPRIS LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE ET LES SACS/FEUILLES EN PLASTIQUE, AFIN D'ÉVITER QUE DES ENFANTS JOUENT AVEC, CRÉANT UN RISQUE POTENTIEL DE SUFFOCATION.
- 24) AVERTISSEMENT: Pour prévenir un incendie, gardez les bougies ou toute autre source de flamme nue loin de l'appareil en tout temps.



- 25) ATTENTION: L'interrupteur de cet appareil ne coupera pas entièrement l'alimentation de la prise secteur. Le cordon d'alimention étant le dispositif principal de déconnexion de l'appareil, il sera nécessaire de le débrancher de la prise secteur afin de couper toute l'alimentation. Il convient donc de s'assurer d'installer l'appareil de manière à ce que le cordon d'alimentation puisse être facilement débranché de la prise secteur en cas d'accident. Pour éviter tout risque d'incendie, débranchez également le cordon d'alimentation de la prise secteur dans le cas d'une inutilisation prolongée (par exemple, lorsqu'en vacances.)
- 26) ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE POLARISÉE DANS UNE PRISE OÙ ELLE NE PEUT ÊTRE INSÉRÉE COMPLÈTEMENT.
- 27) ATTENTION: UNE UTILISATION AVEC UN AUTRE SUPPORT QUE CELUI FOURNI OU RECOMMANDÉ PEUT RENDRE L'ENSEMBLE INSTABLE ET ÊTRE CAUSE DE BLESSURES CORPORELLES.
- 28) ATTENTION: IL EXISTE UN RISQUE D'EXPLOSION EN CAS D'UTILISATION DE PILES NON CONFORMES. NE REMPLACEZ LES PILES QUE PAR DES PILES IDENTIQUES OU DE TYPE ÉQUIVALENT.
- 29) MISE EN GARDE: Ce téléviseur à écran à cristaux liquides ne doit être utilisé qu'avec les accessoires en option suivants. L'utilisation d'accessoires autres que ceux-ci peut entraîner une instabilité susceptible de causer des blessures.
 - (Les accessoires indiqués ci-dessous sont fabriqués par Panasonic Corporation)
 - Support de montage mural: TY-WK3L2RW.
 - Confiez l'installation à un technicien qualifié.
- REMARQUE: Cet équipement est concu pour être utilisé en Amérique du Nord et dans tout pays où le système de télévision et le courant alternatif domestique sont exactement les mêmes qu'en Amérique du Nord.

Avis de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations d'un appareil numérique de Classe B, d'après la section 15 des normes FCC. Ces limitations sont conçues pour offrir un niveau de protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une zone résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, il risque de causer des interférences nuisibles pour les communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation en particulier. Si cet équipement cause des interférences qui peut être aisément déterminé en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur est invité à prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- · Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise située sur un autre circuit que celui auquel est relié le récepteur.
- Si vous avez besoin d'aide, consultez le détaillant ou un technicien radio-télévision expérimenté.

Cet appareil est conforme à la section 15 des normes FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut être cause d'interférence nuisible et (2) il doit pouvoir accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant perturber son fonctionnement.

Précautions FCC:

Pour assurer une compatibilité continue, suivez les instructions de ce manuel et utilisez uniquement un câble d'interface blindé lors de la connexion du téléviseur à un ordinateur ou autres appareils périphériques. Tout changement ou modification non expressément approuvée par la partie responsable peut causer des interférences nuisibles et peut annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Déclaration de conformité FCC N° de modèle : TC-32LX44

Responsable:	Panasonic Corporation of North America One Panasonic Way, Secaucus, NJ 07094
Contact:	Panasonic Consumer Electronics Company 1-877-95-VIERA (958-4372)
Courriel:	consumerproducts@panasonic.com

Avis de sécurité CEA pour les enfants

AVERTISSEMENT

Les écrans plats ne sont pas toujours installés sur des supports de montage appropriés ou selon les recommandations du fabricant. Les écrans plats qui sont installés sur des commodes, bibliothèques, étagères, bureaux, haut-parleurs, coffres ou chariots peuvent tomber et causer des blessures graves, voire mortelles.

L'industrie des produits électroniques de consommation (dont Panasonic est membre) s'est engagée à rendre le divertissement à la maison agréable et sécuritaire. Afin de prévenir les risques d'accident, suivez les conseils de sécurité suivants :

OPTEZ POUR LA SÉCURITÉ :

- Il n'existe pas de guide unique. Suivez les recommandations du fabricant pour l'installation et l'emploi sécuritaire de votre écran plat.
- Lisez attentivement le manuel de l'utilisateur et assurez-vous de bien comprendre les instructions pour une utilisation appropriée de ce produit.
- Ne permettez pas aux enfants de grimper sur le mobilier et les téléviseurs ou de jouer avec ceux-ci.
- N'installez pas d'écran plat sur un meuble pouvant servir de marchepied tel un bureau à tiroirs.
- Gardez à l'esprit que les enfants peuvent s'exciter lorsqu'ils regardent la télévision, surtout sur des écrans plats « plus grands que nature ». Le téléviseur devrait être installé là où il ne peut être poussé, tiré ou basculé.
- Prenez soin de disposer les câbles ou les cordons d'alimentation de façon à ce qu'ils ne puissent être tirés ou agrippés par des enfants.

SUPPORT MURAUX : SI VOUS DÉCIDEZ DE FIXER VOTRE

- TÉLÉVISEUR À UN SUPPORT MURAL, IL FAUT TOUJOURS : • Utiliser un support mural recommandé par le fabricant du
- téléviseur ou homologué par un organisme indépendant (tel que UL, ACNOR, ETL).
- Suivre les instructions fournies par les fabricants du téléviseur et du support mural.
- Communiquer avec votre détaillant et se renseigner sur une installation faite par un professionnel si vous avez des doutes sur votre capacité à installer votre téléviseur à écran plat de façon sécuritaire.
- S'assurer que le mur sur lequel vous installez le support est en mesure de l'accepter. Certains supports ne sont pas faits pour être installés sur des murs supportés par des poteaux d'acier ou des blocs de ciment. En cas de doute, communiquez avec un installateur professionnel.
- Pour installer ou retirer le téléviseur, il faut le concours de deux personnes. Les téléviseurs à écran plat peuvent être très lourds.

Panasonic recommande qu'un technicien qualifié procède à toute installation murale.

Pour plus de détails, reportez-vous à la page 5.

L'American Academy of Pediatrics (Académie américaine de pédiatrie) recommande fortement de ne pas laisser les enfants de moins de deux ans regarder la télévision.



Accessoires/Accessoire en option



Accessoire en option

Support de montage mural TY-WK3L2RW



L'angle du support de montage mural pour ce téléviseur peut être réglé à différentes inclinaisons : "zéro (position verticale)", "5 degrés", "10 degrés", "15 degrés" et "20 degrés".

AVERTISSEMENTS

Communiquez avec un détaillant Panasonic pour vous procurer le support de montage mural recommandé. Pour de plus amples renseignements, reportezvous à la notice d'installation du support de montage mural.



- L'utilisateur assume toute responsabilité s'il décidait d'installer lui-même le téléviseur ou s'il choisissait de ne pas utiliser l'adaptateur de montage mural Panasonic. Tout dommage résultant d'une installation qui n'aurait pas été effectuée par un technicien qualifié entraînera la résiliation de la garantie.
- Confiez toujours l'installation du téléviseur à un technicien qualifié. Une installation inadéquate peut causer la chute de l'appareil susceptible de l'endommager ou de causer des blessures.
- N'installez jamais ce téléviseur directement sous un éclairage au plafond (tel un projecteur, un réflecteur ou une lampe à halogène) générant un haut degré de chaleur: les pièces en plastique du boîtier pourraient être déformées ou endommagées par la chaleur.
 Installez le support mural avec le plus grand soin. Assurez vous qu'il p'u a augun fil électrique pi tuyau dans le mur avant
- Înstallez le support mural avec le plus grand soin. Assurez-vous qu'il n'y a aucun fil électrique ni tuyau dans le mur avant d'installer le support mural.
- Lors de l'utilisation d'un support à angle, assurez-vous qu'il y a assez d'espace afin que les câbles de raccordement ne soient pas coincés contre le mur lors de l'inclinaison avant du téléviseur.
- Pour des raisons de sécurité, retirez les téléviseurs de leur support mural lorsqu'ils ne sont plus utilisés.

Montage du piédestal

- Fixez de manière sécuritaire avec les vis de montage (A) (4 vis au total).
- Serrez les vis à fond.





Installation

- Fixez de manière sécuritaire avec les vis de montage (B) (4 vis au total).
- Serrez les vis à fond.



AVERTISSEMENT

Ne démontez ni ne modifiez le piédestal.

• Cela pourrait faire basculer l'appareil et l'endommager ou blesser quelqu'un.

(Mises en garde)

N'utilisez que le piédestal fourni avec ce téléviseur.

• Sinon, l'appareil pourrait tomber et être abîmé, ce qui pourrait causer des blessures.

N'utilisez pas le piédestal s'il est tordu ou endommagé.

 Si vous utilisez le piédestal alors qu'il est rompu, il risque d'être endommagé encore davantage, et vous risqueriez de vous blesser. Adressez-vous dès que possible à votre détaillant Panasonic.

Lors de l'installation, veillez à bien serrer toutes les vis.

• Si vous ne serrez pas suffisamment les vis lors du montage, le piédestal ne sera pas assez solide pour supporter le téléviseur ACL, et il risquerait de tomber et d'être endommagé, ce qui pourrait causer des blessures.



 Ne démontez pas et ne chauffez pas les piles.

Connexions

Panneaux de raccordement



(Ne branchez le cordon qu'après avoir fait tous les autres raccordements.)



Antenne VHF/UHF

8.

- NTSC (National Television System Committee) : •
- ATSC (Advanced Television Systems Committee) :

Normes pour la télévision numérique, y compris la télévision haute définition (TVHD), la télévision à définition standard (TVDS), la distribution de données, le rendu ambiophonique multicanal et la télévision interactive.

NTENNA

Cable In

ou

câblodistribution

Câblodistribution

- Il est nécessaire d'être abonné à un service de câblodistribution pour capter les émissions diffusées sur le câble.
- Il pourrait être nécessaire d'être abonné à un service de câblodistribution en haute définition (HD) pour pouvoir profiter des émissions diffusées en HD.

La connexion pour la réception en haute définition peut se faire au moyen d'un câble HDMI ou composante vidéo. (p. 8)

Remarques

- Si un câblosélecteur est utilisé, l'équipement externe ainsi que les câbles vidéo illustrés dans le présent manuel ne sont pas fournis avec le téléviseur.
- Pour de plus amples renseignements, visitez: www.panasonic.ca



Raccordements de câbles AV



Adaptateur de conversion (au besoin)

Emplacement des commandes

Emplacement des commandes/voyants

Panneau avant du téléviseur





Capteur de signal de télécommande Tenez-vous à moins de 7 m (23 pi) à l'avant du téléviseur.

Remarques

- Même s'il est hors marche, le téléviseur consomme un peu d'énergie.
- Ne placez aucun objet entre le capteur de signal de la télécommande sur le téléviseur et la télécommande.

	Telecommande	
	POWER	Mise en/hors fonction des sous-titres
Met le téléviseur en marche ou hors marche (mode attente)		Sélectionne le programme audio secondaire
Sélectionne la source d'entrée		Quitte la fenêtre du menu Menu VIERA Link
Affiche le menu principal		Affiche les fonctions VIERA TOOLS
Affiche le sous-menu pour accéder aux		Affichage depuis les cartes SD
Touches de couleur		Sélection/OK/Changement
(pour diverses fonctions)		Retour au menu précédent
Réglage du volume		Sélection des canaux avec ANT/Câble en tant que source
Active/désactive la fonction sourdine		Pour afficher ou retirer la bannière de canal
Règle le format de l'image et	2 ABC 3 DEF	Pour utiliser la fonction de liste de canaux favoris
- u g, u , u		Pavé numérique pour sélectionner un canal ou appuyez pour saisir une entrée
Commute sur le canal ou le mode d'entrée affiché précédemment	— μsτ * [0 -,] — <u>*</u>	aiphanumenque uans les menus
Opérations sur les appareils externes (Consultez le manuel d'utilisation sur le CD-ROM.)		Pour la sélection des canaux numériques
	Panasonic TV	

Réglage initial

L'écran de réglage initial s'affiche uniquement lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois après que le cordon d'alimentation ait été branché dans la prise de courant et lorsque "Contact auto" (p. 17) est réglé sur "HF".



Vous pouvez effectuer le "Réglage initial" en tout temps. (p. 17)
Les fonctions Langue, Réglage ANT/Câble, Ident. prises, Horloge peuvent aussi être modifiées dans le menu des réglages. (p. 17)

Les réglages effectués jusqu'à cette étape sont sauvegardés.

Réglage ANT/Câble

① Est-ce qu'un câblosélecteur, un récepteur de télévision par satellite ou un terminal à fibres optiques est utilisé avec ce téléviseur?







④ Démarrez le balayage des canaux



(5) Terminez le balayage des canaux



 \bigcirc EXIT ≤ Panasonic тν

- Pour guitter le menu à l'écran, appuyez sur EXIT X
- Appuyez pour revenir à l'écran précédent RETURN



- Remarque)
- À propos des systèmes de télédiffusion

Analogique (NTSC): Téléviseur traditionnel Numérique (ATSC): Nouveau programme qui permet le visionnement d'un plus grand nombre de canaux offrant une image et un son de haute qualité

Identifiez les prises du téléviseur pour une reconnaissance facile (Identification des prises)

Pour nommer chaque entrée, suivez les instructions à l'écran.

Cela fait, sélectionnez SUIVANT, puis appuyez sur OK pour passer à l'étape suivante.



Pour identifier les prises selon les appareils connectés. Identification: [ESPACE] Blu-ray/CÂBLE/ SATELLITE/DVD/ENR. DVD/DVR/JEU/ CINÉMA M./RÉCEPTEUR/ORDINATEUR/CENTRE M/PASSER.M/ MAGNÉTO/AP.PHOTO/MONITEUR/AUX/AUTRE/Non utilisé

- Sélectionnez "Non utilisé" pour toute prise à laquelle aucun appareil n'est connecté. Par la suite, pour votre commodité, cette entrée sera sautée sur pression de la touche INPUT.
- Les identifications des prises peuvent par la suite être modifiées à tout moment à partir du menu de configuration du téléviseur.

Réglez l'horloge (Réglage de l'horloge)

Cela fait, sélectionnez SUIVANT, puis appuyez sur OK pour passer à l'étape suivante.



Terminez le réglage initial

Félicitations! Tout est terminé.



Le Réglage initial peut être refait à votre guise. Appuyez sur MENU et sélectionnez RÉGLAGE, puis "Réglage initial".

Comp./Vidéo

Suivez les directives à l'écran pour effectuer les opérations suivantes.

Pour regarder la télévision à partir d'un câblosélecteur, récepteur de télévision par satellite ou toute autre source (DVD, DVR, console de jeux, etc.), appuyez sur la touche INPUT et sélectionnez la source appropriée.

Pour quitter le menu à l'écran, appuyez sur EXIT

EXIT

≤

5_{JKL}

8TUV

n

Panasonic

тν

2ABC 3DEF

6_{MNO}

9

1 ...

4_{GHI}

7PORS

Appuyez pour revenir à l'écran précédent RETURN



Utilisation des fonctions des menus

Divers menus vous permettent d'effectuer les paramétrages de l'image, du son et d'autres fonctions selon vos préférences.





(Exemple: menu Image)

Modifier

 La rubrique "Rétablir défaut" sera grisée si aucune modification n'a été effectuée dans les menus suivants : "Image", "Réglages PC", "Audio" et "Sous-titres".
 Réglages de la gualité de l'image

Reglages	de l'image Po	our le reglage de	la qualite de l'image								
Réglages	Option	Description									
Rétablir défaut		Rétablit tous les réglage	s par défaut pour les réglages d'image, sauf pour le réglage "Image évoluée".								
Mode	Éclatant	Accentue le contraste e	t la netteté de l'image pour un visionnement dans une pièce bien éclairée.								
	Standard	Recommandé pour les o	conditions de visionnement normales avec un éclairage indirect de la pièce.								
	Cinéma	Pour regarder un film da	ns une pièce sombre. Ce réglage offre une image douce, comme pour un film.								
	Person. (Photo)	Permet de personnaliser chaque rubrique selon vos préférences. La photo est affichée dans le menu JPEG.									
Rétroéclairage		Réglage de luminosi	té du rétroéclairage.								
Contraste, Brillance, Couleur, Nuances, Netteté		Ajuste la couleur, la • Plage de l'affichage	brillance, etc. pour chaque mode image selon vos préférences. e Contraste/Brillance/Couleur/Netteté : 0 - 100 Nuances : -50 - +50								
Temp. couleur	Bleu/Norm./ Rouge	Sélectionne un nivea (normalisation) ou R	au de couleur parmi les rubriques Bleu (froid), Norm ouge (chaud).								
Gestion couleur	HF/EF	EF: Accentue la repr scènes à l'extérieur.	oduction des verts et des bleus, plus spécialement pour les								
Image IA	HF/EF	Réglage des sections sor	nbres sans affecter le niveau du noir ni la luminosité de l'ensemble de l'image.								
C.A.T.S.	HF/EF	Règle automatiquem	ent la luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage ambiant.								
Réducteur	HF/EF	Réduit le bruit des canaux, a	appelé habituellement "neige". Mettez hors fonction lors de la réception d'un signal fort.								
Certains menus so (ex. : La rubrique "l	nt grisés selon le sigr Réglages zoom" sera	nal d'entrée ou les cor grisée si le format n'e	nditions. est pas réglé sur Zoom.)								
Réglages du format	Format d'écran	PLEIN/H-LARGE/ CADRAGE/4:3/ZOOM	Change le format (format d'image). Permet de choisir le format selon le format du signal capté.								
	Format H	Format 1/ Format 2	Ajuste la plage d'affichage horizontal afin de réduire le bruit sur les deux côtés de l'image. Format 2: Ajuste la grandeur de l'image en fonction du format d'image pour réduire le bruit.								
	Réglages zoom	Ajuste l'alignement v	ertical et la taille lorsque le format est réglé sur "ZOOM".								
Réglages PC	Rétablir défaut	Réinitialise les paramètres du PC.									
	Synchro	H et V	Les signaux de synchronisation horizontale et verticale sont appliqués à la prise d'entrée HD/VD.								
		Sur vert	Utilise un signal synchronisé sur le signal vidéo G qui est appliqué sur la prise d'entrée G.								
	Point horloge	Atténue le problème d'une image qui a des bandes verticales, papillote ou est floue.									
	Position-H	Règle la position hor	izontale.								
	Position-V	Règle la position ver									
	Phase horloge	Atténue le problème d'un à obtenir la meilleure ima Il peut ne pas être d'entrée faibles.	e image qui papillote ou est floue. Ajustez d'abord le Point horloge de manière ge possible, puis ajustez Phase horloge pour obtenir une image claire. possible d'afficher une image claire en présence de signaux								
	Résolution entrée	Active l'affichage au • VGA (640×480 pixe (1 280×768 pixels) • Les options varier	format le plus grand. els), WVGA (852×480 pixels), XGA (1 024×768 pixels), WXGA it selon les signaux.								
	Fréquence-H Fréquence-V	Affiche les fréquence Plage de l'affichage Horizontale: 15 kHz - Verticale: 48 Hz -	es H (horizontale) et V (verticale) 110 kHz 120 Hz								

14

Réglages	Option	Description							
Réglage HDMI	Plage RVB HDMI/ DVI (HDMI 1-2)	Auto/ Standard (16-235)/ Non standard	Élimine les effets lumineux et les images fantômes lors de la réception d'un signal à grande amplitude. Commute entre la plage RVB normale (16-235 bits) ou pleine (0-255 bits). Auto: Passe à l'amplitude RVB (Standard (16-235)/Non standard selon l'information du signal HDMI.						
	Type de contenu (HDMI 1-2)	HF/Auto/Photo/ Graphiques	Règle chaque entrée HDMI selon le type de contenu. Auto : Commute le type de contenu selon l'information du signal HDMI. Photo : Réglage optimal pour la visualisation de fichiers JPEG. Graphiques : Réglage optimal pour la visualisation des affichages d'appareils externes qui sont connectés.						
Certains menus s (ex. : La rubrique "F	ont grisés selon le s Réduction 3:2" sera gri	ignal d'entrée ou les sée si le signal d'entré	conditions. e est en haute définition ou lors de la visualisation de photos, etc.)						
Image évoluée	Filtre 3D Y/C	HF/EF	Réduit le bruit et le décalage des couleurs de l'image.						
	Codeur couleur	DS/HD	Sélectionne la résolution d'image des composants ou appareils connectés. DS: définition standard HD: haute définition Seul le signal vidéo 480p est accepté.						
	Réduct. bruit bloc	HF/EF	Réduit le bruit de certains signaux numériques sur support DVD, décodeur, etc						
	Réduct. moustique	HF/EF	Réduit l'interférence haute définition sur les contours de l'image.						
	Niveau du noir	Foncé/Clair	Choisit Foncé ou Clair. Ce réglage fonctionne uniquement pour les signaux d'entrée.						
	Réduction 3:2	HF/EF/Auto	Ajuste l'image enregistrée à 24 images/s pour une qualité optimale.						

▶ **Réglages audio** Pour le réglage de la qualité audio

Réglages	Option	Description							
Rétablir défaut		Réinitialise les réglages des graves, aigus et équilibre aux réglages par défaut.							
Graves		Augmente ou diminue la réponse des graves.							
Aigus		Augmente ou diminu	le la réponse des aigus.						
Équilibre		Accentue le volume	des haut-parleurs gauche/droit.						
Audio évolué	Son IA	HF/EF	Égalise le niveau de volume général sur tous les canaux et les entrées vidéo externes.						
	Son ambio	HF/EF	Améliore la réponse sur les canaux gauche/droit pendant l'écoute d'un contenu stéréophonique.						
	Égaliseur volume		Réduit l'écart entre les niveaux de volume après la mise en circuit d'une source externe.						
	Haut-parleurs télé	HF/EF	Commute les haut-parleurs hors fonction quand des enceintes externes sont utilisées. HF: "Son IA", "Son ambio"et "Égaliseur volume" ne fonctionnent pas si "HF" est sélectionné.						
	Entrée HDMI 1-2	Numéri./ Comp./Vidéo	Le réglage par défaut de la connexion HDMI est "Numéri." (signal d'entrée numérique). Sélectionne la prise d'entrée audio lorsqu'un câble DVI est raccordé (signal d'entrée audio analogique).						

🕑 Réglage de la minuterie II est possible de régler la minuterie de manière que le téléviseur se mette en ou hors marche à la date et à l'heure désirées.

Si les réglages de la minuterie sont grisés, réglez d'abord l'horloge (consultez la page 17) et assurez-vous que "Contact auto" est réglé sur "HF" (consultez la page 17).

Réglages	Option	Description								
Sommeil (Délai de mise hors marche)	Sommeil (minutes)	HF/15/30/60/90	Réglage du délai de mise hors marche automatique du téléviseur.							
Minuterie 1-5	Réglage minuterie	Mise en/hors fonctio	n de la minuterie. (HF/EF)							
(Minuterie de	Entrées	Réglage de l'entrée	à sélectionner lors de la mise en marche du téléviseur.							
mise en/hors	Canal	Réglage du canal à sélectionner lors de la mise en marche du téléviseur.								
marche differee)	Jour	Réglage du jour de mise en marche du téléviseur. DIM, LUN, MAR, MER, JEU, VEN, SAM (La date la plus rapprochée s'affiche) LUN-VEN, SAM-DIM, QUOT, Tous DIM, Tous LUN, Tous MAR, Tous MER, Tou Tous VEN, Tous SAM								
	Heure début	Réglage de l'heure o marche après 90 mil	le mise en marche du téléviseur. Le téléviseur est mis hors nutes ou selon le réglage effectué.							
	Heure fin	Réglage de l'heure de mise hors marche du téléviseur dans un délai de 24 he								

Blocage Bloque la réception de certains canaux ou de certaines émissions pour prévenir que des enfants soient exposés à un contenu inapproprié.

Vous serez invité à saisir votre mot de passe chaque fois que vous afficherez le menu "Blocage". Réglez "Person." sous "Mode" pour préciser les réglages relatifs à "Canal", "Jeu" ou "Émission".

Réglages	Option	Description
Mode	HF	Déverrouillage de tous les réglages de blocage de canaux, de jeux vidéo et de la programmation.
	Tout	Verrouillage de tous les signaux d'entrée sans égard au réglage des paramètres de blocage de canaux, de jeux vidéo et de la programmation.
	Person.	Verrouillage de signaux d'entrée établis par paramétrage du blocage de canaux, de jeux vidéo et de la programmation.
Canal (Ces canaux seront bloqués quelle que soit la classification	Mode	Activation/désactivation du blocage des canaux (HF/Tout/Person.) Tout: Bloque tous les canaux HF: Déverrouille tous les canaux. Person.: Bloque les canaux sélectionnés. Réglez "Canal 1" - "Canal 7"
du programme.)	Canal 1-7	Pour sélectionner le canal devant être bloqué. (Sélectionnez jusqu'à 7 (1-7) canaux à bloquer.)
Jeu	EF/HF	Bloque les canaux 3 et 4 ainsi que les entrées externes.
Émission (Pour spécifier le niveau de	Mode	Activation/désactivation du blocage des émissions (HF/EF). La technologie puce antiviolence permet de verrouiller les émissions à auditoire limité en fonction des classifications de télévision. EF: Sélectionnez chaque niveau de classification. (MPAA, U.S.TV, C.E.L.R., C.F.L.R.)
classification)	MPAA	Classification des films (États-Unis)
	U.S.TV	Classification des émissions de télévision (États-Unis)
	C.E.L.R.	Classification (Canada)
	C.F.L.R.	Classification (Québec)
Modifier mot de passe		Pour changer le mot de passe. Saisissez deux fois le nouveau mot de passe à 4 chiffres.

· Selon la disponibilité, ce téléviseur prend en charge le "Tableau de classification par région téléchargeable" (aux États-Unis seulement).

• La classification HF est indépendante des autres classements.

Si vous bloquez un niveau de classement basé sur un âge spécifique, la classification HF et toute autre classification plus restrictive seront aussi bloquées.

CO Sous-titres Affichage des sous-titres

Ce téléviseur comprend un décodeur intégré capable de faire apparaître une contrepartie visuelle de la partie audio. Le programme regardé doit intégrer des sous-titres codés (CC) afin que le téléviseur puisse les afficher.

Réglages	Option	Description
Rétablir défaut		Rétablit tous les réglages par défaut pour l'affichage des sous-titres.
Mode	EF/HF/En sourdine	EF: Pour afficher les sous-titres. En sourdine: Pour afficher les sous-titres quand l'audio est mis en sourdine. (Sélectionnez "HF" pour ne pas l'utiliser.)
Analog.	CC1-4/T1-4	Permet de choisir le service de sous-titres de l'émission analogique. CC1-4: Informations concernant les images (Affichage au bas de l'écran) T1-4: Informations textuelles (Affichage plein écran)
Numéri.	Primaire/Second./ Service 3/4/5/6	Le menu des sous-titres codés numériques vous permet de configurer la façon d'afficher les sous-titres codés numériques.
Réglage	Format	Taille des caractères
numérique	Police	Police de caractères
(Etablit les réglages de	Style	Style (En relief, Effet gravé, etc.)
l'affichage pour	Avant-plan	Couleur
les émissions	Opacité avant	Densité
de télévision	Arrière-plan	Couleur de la zone de texte
numenque.)	Opacité arrière	Densité de la zone de texte
	Contour	Couleur du pourtour des caractères (Sélectionnez parmi les options à l'écran.)

· Les réglages dans "Analog." ou "Numéri." sont déterminés par le télédiffuseur.

🖌 Réglage	Réglag	es d'autres fonctions
Réglages	Option	Description
Mode balayage de canal	Tous/Favoris/ Numérique seulement/ Analogique seulement	Sélectionne le mode de sélection des canaux au moyen de la touche de syntonisation. Favoris: Seulement les canaux programmés comme étant des canaux favoris.
Langue	English/ Español/ Français	Sélectionne la langue du menu à l'écran.
Horloge		Règle l'horloge. (p. 12)
Réglage ANT/Câble	Pour de plus ample	s informations, consultez le manuel d'utilisation sur le CD-ROM.
Ident. prises (Affichage de l'identification des appareils auxiliaires)	Sélectionne la prise Il est possible de fa téléviseur. Prises: HDMI 1-2/C Identification: [ES M./RÉCEPTEUR MONITEUR/AUX • Il est également p	et l'identification de l'appareil auxiliaire. re afficher l'identification des appareils connectés aux prises d'entrée du omp./Vidéo/PC PACE] Blu-ray/CÂBLE/ SATELLITE/DVD/ENR. DVD/DVR/JEU/CINÉMA ORDINATEUR/CENTRE M/PASSER.M/MAGNÉTO/AP.PHOTO/ /AUTRE/Non utilisé ossible d'entrer directement l'identification des prises.
Réglage VIERA Link	Pour de plus ample	s informations, consultez le manuel d'utilisation sur le CD-ROM.
Économie d'énergie	Éco-énergie (Standard/Écon.)	Réduit la luminosité de l'écran pour réduire la consommation et convient pour une utilisation nocturne.
	Aucun signal pendant 10 minutes (En marche/Hors marche)	 Pour conserver l'énergie, le téléviseur est mis hors marche automatiquement lors de l'absence de signal ou d'opération pendant plus de 10 minutes. Ne fonctionne pas si "Contact auto"est réglé sur "Oui" ou lors de l'activation de "Minuterie". Le message "Aucun signal pendant 10 minutes activé" sera affiché pendant envird 10 secondes lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois après la mise hors marche par le biais de "Aucun signal pendant 10 minutes". Les chiffres "3", "2", "1" clignotent à l'affichage pour indiquer les trois (3) minutes restantes avant la mise hors marche.
	Période d'inactivité de 3 heures (En marche/Hors marche)	 Pour conserver l'énergie, le téléviseur est mis hors marche automatiquement lorsqu'aucune touche de la télécommande et du panneau avant n'est appuyée pendant plus de 3 heures. Ne fonctionne pas si "Contact auto" est réglé sur "Oui", ou "Minuterie", ou lors de la sélection de l'entrée PC. Le message "Période d'inactivité de 3 heures activée" sera affiché pendant environ 10 secondes lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois après la mise hors marche par le biais de "Période d'inactivité de 3 heures". Les chiffres "3", "2", "1" clignotent à l'affichage pour indiquer les trois (3) minutes restant avant la mise hors marche.
Type de clavier		Sélectionnez le type de clavier. (É U./Canadien français/Canadien multilingue standard/Espagnol (Amérique latine)/Espagnol (Espagne))
Réglage évolué	Contact auto (HF/EF)	Met automatiquement le téléviseur en marche au moment de la mise en marche du câblosélecteur ou d'un équipement connecté. Le cordon d'alimentation du téléviseur doit être branché dans cet équipement. Le téléviseur se met en marche chaque fois que l'alimentation est rétablie.
	Lecture auto du visualiseur	Diaporama/ Définit le contenu multimédia ou le type de lecture pour lire les cartes SD automatiquement. Photos/Vidéos/ Cartes SD automatiquement. Musique/Régler Régler ultérieurement: Le menu "Réglages du visualiseur" ser affiché à plusieurs reprises. HF Photos/Vidéos/
Réglage initial		Redémarre le réglage initial à partir du paramètre "Langue". (p. 10)
À propos		Affiche les renseignements sur le modèle du téléviseur et la licence d'utilisation du logiciel.
Rétablir défaut		La réinitialisation des réglages annule tous les réglages effectués sous "Réglage", tels que le réglage des canaux.

Foire aux questions (FAQ)

S'il y a des problèmes de fonctionnement avec le téléviseur, reportez-vous au tableau ci-dessous afin de déterminer les symptômes, puis exécutez les mesures de dépannage suggérées. Si le problème persiste, consultez le site Web de Panasonic pour obtenir une assistance technique. (Voir page couverture.)





Garantie limitée

Panasonic Canada Inc.

5770, Ambler Drive, Mississauga (Ontario) L4W 2T3

PRODUIT PANASONIC – GARANTIE LIMITÉE

Panasonic Canada Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de main-d'œuvre dans un contexte d'utilisation normale pendant la période indiquée ci-après à compter de la date d'achat original et, dans l'éventualité d'une défectuosité, accepte, à sa discrétion, de (a) réparer le produit avec des pièces neuves ou remises à neuf. (b) remplacer le produit par un produit neuf ou remis à neuf d'une valeur équivalente ou (c) rembourser le prix d'achat. La décision de réparer, remplacer ou rembourser appartient à Panasonic Canada Inc.

Téléviseurs Viera (42 po et plus)	Service à domicile	Un (1) an, pièces (y compris l'écran) et main-d'œuvre
Téléviseurs Viera (moins de 42 po)	Service en atelier	Un (1) an, pièces (y compris l'écran) et main-d'œuvre

Le service à domicile n'est offert que dans les régions accessibles par routes et situées dans un rayon de 50 km d'un centre de service Panasonic agréé.

Le service à domicile exige un accès complet et facile au produit par le technicien du centre de service agréé et n'inclut pas le retrait ni la réinstallation d'un appareil déjà installé. Si l'appareil doit être retiré pour fins de réparation, cette décision est à l'entière discrétion du technicien du centre de service. Sous aucune considération, ni Panasonic Canada Inc. ni le centre de service agréé ne peuvent être tenus responsables de tout dommage spécial, indirect ou consécutif.

La présente garantie n'est fournie qu'à l'acheteur original d'un des produits de margue Panasonic indigués plus haut. ou à la personne l'avant recu en cadeau, vendu par un détaillant Panasonic agréé au Canada et utilisé au Canada. Le produit ne doit pas avoir été « vendu tel quel » et doit avoir été livré à l'état neuf dans son emballage d'origine.

POUR ÊTRE ADMISSIBLE AUX SERVICES AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. LA PRÉSENTATION D'UN RECU D'ACHAT OU DE TOUTE AUTRE PIÈCE JUSTIFICATIVE DE LA DATE D'ACHAT ORIGINAL, INDIQUANT LE MONTANT PAYÉ ET LE LIEU DE L'ACHAT, EST REQUISE.

RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS

La présente garantie COUVRE SEULEMENT les défaillances attribuables à un défaut des matériaux ou à un vice de fabrication et NE COUVRE PAS l'usure normale ni les dommages esthétiques. La présente garantie NE COUVRE PAS NON PLUS les dommages subis pendant le transport, les défaillances causées par des produits non fournis par Panasonic Canada Inc. ni celles résultant d'un accident, d'un usage abusif ou impropre, de négligence, d'une manutention inadéguate, d'une mauvaise application, d'une altération, d'une installation ou de réglages impropres, d'un mauvais réglage des contrôles de l'utilisateur, d'un mauvais entretien, d'une surtension temporaire, de la foudre, d'une modification, de la pénétration de sable, de liquides ou d'humidité, d'une utilisation commerciale (dans un hôtel, un bureau, un restaurant ou tout autre usage par affaires ou en location), d'une réparation effectuée par une entité autre qu'un centre de service Panasonic agréé ou encore d'une catastrophe naturelle. Les piles sèches sont également exclues de la présente garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE. EXPRESSE OU IMPLICITE. INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER. PANASONIC CANADA INC. N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT. INDIRECT OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DÉCOULANT DE TOUTE DÉROGATION À UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. (À titre d'exemple, cette garantie exclut les dommages relatifs à une perte de temps, le transport jusqu'à et depuis un centre de service agréé, la perte ou la détérioration de supports ou d'images, de données ou de tout autre contenu en mémoire ou enregistré. Cette liste n'est pas exhaustive et n'est fournie gu'à des fins explicatives.)

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables. La présente garantie vous confère des droits précis; vous pourriez aussi avoir d'autres droits pouvant varier selon votre province ou territoire de résidence.

SERVICE SOUS GARANTIE

Pour tout renseignement sur les produits et de l'assistance technique, veuillez communiquer avec : Notre centre de service à la clientèle:

Ligne sans frais : 1-866-330-0014

Lien courriel : « Contactez-nous → courriel » à www.vieraconcierge.ca

Pour toute réparation, veuillez communiquer avec un agent de service à la clientèle VIERA aux coordonnées indiquées ci-dessus.

EXPÉDITION D'UN PRODUIT À UN CENTRE DE SERVICE

Emballez soigneusement, de préférence dans son carton d'origine, et expédiez, franco de port, suffisamment assuré. Accompagnez le tout d'une description de la défectuosité présumée et d'une pièce justificative de la date d'achat original.

-	—	—	—	_						—	—	—			—				—		—				—				—		-
—																		—	—		—				—						—
_			_			_									_								_	_							_
_						_																									_
_			_												_				_				_	_							_
_																															_
_																															_
-																															-
_		—	_		—	—								—	_	—		—				—	_	_		—					_
—					—	—		—		—	—	—	—	—		—	—	—			—	—			—	—			—		_
—	—							—		—	—	—	—						—		—				—						_
_																															_
_	—		_	_	_					_	_	_	_	—	_	_	_	_	_	_	_		_	_			_	_	_		_
_	_	_				_	_	_	_	_	_	_	_			_			_	_	_				_			_	_	_	_
-	_		_			_		_	_	_	_	_			_		_		_		_		_	_	_					_	-
_													_		_						_		_								_
_																															
-																															

-					—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—			—		_
_		—			—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	_	—	—	_	—	—	—	—	—	—	—		—		_
_																															_
_													_					_					_	_	_						_
_																				_	_										_
_		_						_					_				_	_					_	_	_	_			_		_
_																															-
-									—							—				—	—										-
-								_																_							-
_		—					—	—					—				—	—			—		—	—				—		—	_
_																															-
_																				_											_
_																															_
_																															
_																															-
-																	—				—										-
_						_			—			—	_		_	—	_			—	—			_							-
-				—	—			—									—									—			—		_
_		—	—	—	—																	—							—		_
_	—	—	—	—	—	_	—	_		_	_		—	_	_		_	—	_			—	—	_	_	_	—	—	—	—	_
_								_					_					_					_	_	_						_
-						_		_	_	_																			_		
_	—		_		_	_	_		_							_	_														
-				_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_				_		_	_	_		_

Consignation du numéro de série

Les numéros de modèle et de série de ce produit se trouvent sur sa face arrière. Notez ce numéro de série dans l'espace réservé à cet effet ci-dessous et conservez ce manuel et votre facture comme preuve de votre achat, pour aider à identifier l'appareil en cas de perte ou de vol et pour recours à la garantie.

Modèle

Numéro de série

Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Panasonic Corporation of North America One Panasonic Way, Secaucus New Jersey 07094 U.S.A. Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive Mississauga, Ontario L4W 2T3 CANADA